




Bedienungsanleitung

HansDampf|gold




Version	Typen-Nr. (Elektro)	Typen-Nr. (Gas)	Größe
HansDampf	CGE61XXXX	CGG61XXXX	6.1
HansDampf	CGE62XXXX	CGG62XXXX	6.2
HansDampf	CGE11XXXX	CGG11XXXX	10.1
HansDampf	CGE12XXXX	CGG12XXXX	10.2
HansDampf	CGE21XXXX	CGG21XXXX	20.1
HansDampf	CGE22XXXX	CGG22XXXX	20.2

306070---1ABDE-A / de-DE

Zur Ansicht der Bedienelemente und Anzeigen Umschlagseite ausklappen.



Bedienelemente und Anzeigen



- 1 Taste "On/Off"
- 2 Taste "autoChef"
- 3 Garart-Taste "CombiDämpfen"
- 4 Multifunktions-Anzeige
- 5 Garart-Taste "Perfection"
- 6 Multifunktions-Wahltaste
- 7 Taste "Kerntemperatur"
- 8 Taste "Start/Stop"
- 9 "CombiPilot"

- 10 Taste "Ready2Cook"
- 11 Taste "Garzeit"
- 12 Taste "Gartemperatur"
- 13 Multifunktions-Wahltaste
- 14 Garart-Taste "Heißluft"
- 15 Garart-Taste "Dämpfen"
- 16 Stelltaste für AtmosControl Klimasteuerung
- 17 Stelltaste für AtmosControl Klimasteuerung
- 18 Info-Monitor

Bedienungsanleitung

HansDampf

Bedienungsanleitung



1	Einleitung	7
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
1.2	Zu dieser Bedienungsanleitung	8
1.3	Darstellung der Gefahrenhinweise	8
1.4	Gewährleistung und Haftung	8
1.5	Zeichenerklärung	9
2	Sicherheitshinweise	10
3	Aufbau und Funktion	14
3.1	Gerätebeschreibung	14
3.2	Funktion der Bedienelemente und Anzeigen	17
3.3	Betriebsarten	18
3.4	autoChef (Automatisches Kochen)	19
3.5	Manuelles Kochen	19
3.5.1	Dämpfen	19
3.5.2	CombiDämpfen	20
3.5.3	Heißluft	21
3.5.4	Perfection (Klima-Regenerieren)	21
3.5.5	Delta-T-Garen	23
3.5.6	Niedertemperatur-Garen	24
3.6	Erweiterte Garfunktionen	26
3.6.1	Programmierbare Beschwadung	26
3.6.2	Manuelle Beschwadung	26
3.6.3	Ruhezeit	26
3.6.4	Startzeitvorwahl	27
3.6.5	Ready2Cook (Garen vorbereiten)	27
3.6.6	RackControl	27
3.6.7	Reduzierte Heizleistung	27
3.7	Zusatzfunktionen	28
3.7.1	Dampfabsaugung SES	28
3.7.2	Lüfterbetrieb getaktet	28
3.7.3	Reduzierte Lüftergeschwindigkeit	29
3.7.4	Schritt-Ende-Signal	29
3.8	AtmosControl Klimasteuerung	29
3.9	Kerntemperaturmessung	29
3.10	HACCP-Protokoll	30
3.11	"WaveClean" automatisches Reinigungssystem	31





3.12	USB-Schnittstelle	31
4	Betrieb	32
4.1	Garraumtür öffnen und schließen (Tischgeräte)	33
4.1.1	Garraumtür öffnen	33
4.1.2	Garraumtür schließen	33
4.2	Garraumtür öffnen und schließen (Standgeräte)	33
4.2.1	Garraumtür öffnen	33
4.2.2	Garraumtür schließen	34
4.3	Gerät beschicken und entleeren (Tischgeräte)	34
4.3.1	Gerät beschicken und entleeren (mit Beschickungswagen)	34
4.3.2	Gerät beschicken und entleeren (ohne Beschickungswagen)	36
4.4	Gerät beschicken und entleeren (Standgeräte)	37
4.5	Gerät einschalten/ausschalten	37
4.5.1	Einschalten	37
4.5.2	Ausschalten	38
4.6	Arbeiten mit dem CombiPilot	38
4.7	Grundlegende Funktionen	38
4.7.1	Sprache umstellen	38
4.7.2	Einstellmenü aufrufen und Parameter ändern	39
4.7.3	Ist-Temperatur anzeigen	39
4.7.4	Gartemperatur einstellen	39
4.7.5	Garzeit einstellen	40
4.7.6	AtmosControl Klimasteuerung (Garraumfeuchte einstellen)	40
4.7.7	Kerntemperatur messen	40
4.7.8	USB-Speicher-Stick anschließen	41
4.7.9	HACCP-Protokoll speichern	41
4.7.10	Fehlerspeicher speichern	42
4.8	autoChef (Automatisches Kochen)	43
4.8.1	Garprogramm auswählen	43
4.8.2	Garprogramm starten	44
4.8.3	Garprogramm beenden	44
4.8.4	Letzte Garprogramme anzeigen	44
4.8.5	Garprogramm während des Betriebs ändern	45
4.8.6	Geändertes Garprogramm speichern	45
4.8.7	Eigene Garprogramme erstellen	45
4.8.8	Garprogramm eingeben (Beispiel)	46
4.8.9	Garprogramm kopieren	46
4.8.10	autoChef-Programmspeicher sperren und freigeben	47





4.8.11	autoChef-Garprogramme speichern	47
4.8.12	autoChef-Garprogramme laden	48
4.9	Manuelles Kochen	49
4.9.1	Dämpfen starten	49
4.9.2	CombiDämpfen starten	50
4.9.3	Heißluft starten	50
4.9.4	Perfection (Klima-Regenerieren) starten	51
4.9.5	Delta-T-Garen starten	51
4.9.6	Niedertemperatur-Garen starten	52
4.10	Erweiterte Garfunktionen	52
4.10.1	Programmierbare Beschwadung	52
4.10.2	Manuelle Beschwadung	53
4.10.3	Ruhezeit einstellen	53
4.10.4	Startzeitvorwahl einstellen	54
4.10.5	Ready2Cook (Garen vorbereiten) starten	54
4.10.6	Mit RackControl arbeiten	55
4.10.7	Heizleistung reduzieren	56
4.11	Zusatzfunktionen	56
4.11.1	Zusatzfunktion aktivieren/deaktivieren	56
4.11.2	Zusatzfunktion ändern	57
4.11.3	Lüftergeschwindigkeit reduzieren	57
4.11.4	Schritt-Ende-Signal aktivieren	57
4.12	Standardeinstellungen ändern	58
4.12.1	Wassermenge für Wartungsintervall einstellen	58
4.13	Standardeinstellungen	59
5	Reinigung	62
5.1	Automatische Reinigung "WaveClean"	62
5.1.1	Garraum vorbereiten	62
5.1.2	WaveClean-Stufe wählen	62
5.1.3	WaveClean-Kartusche einsetzen	63
5.1.4	WaveClean starten	64
5.1.5	WaveClean beenden	64
5.1.6	WaveClean abbrechen	65
5.1.7	Störungen "WaveClean"	65
5.2	Systemgestützte manuelle Reinigung	66
5.2.1	Garraum vorbereiten	66
5.2.2	Reinigungsprogramm starten	66
5.2.3	Reiniger einsprühen	67
1		
5.2.4	Reiniger einwirken lassen	67





5.2.5	Reinigen	67
5.2.6	Ausspülen	68
5.2.7	Türdichtung reinigen	68
5.2.8	Trocknen	68
5.3	Allgemeine Reinigung	68
5.3.1	Außengehäuse reinigen	68
5.3.2	Garraum reinigen	69
5.3.3	Türdichtung reinigen	69
5.3.4	Garraumtür reinigen	69
5.3.5	Dampfaustrittstutzen reinigen	70
5.3.6	Entkalken	71
5.3.7	HansDampf air reinigen (optional)	71
5.4	Luftleitblech entnehmen	72
5.4.1	Luftleitblech entnehmen (Tischgeräte)	72
5.4.2	Luftleitblech entnehmen (Standgeräte)	73
6	Störungen	74
6.1	Störungen beheben	74
6.2	Zurücksetzen der Steuerelektronik	74
6.3	Fehlerursachen und Abhilfe	75
7	Entsorgung	77
8	Konformitätserklärungen	78
8.1	Elektro-Kombidämpfer	78
8.2	Gas-Kombidämpfer	79





1 Einleitung

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

MKN-Geräte sind ausschließlich zur Verwendung für gewerbliche Zwecke, insbesondere in gewerblichen Küchen, bestimmt.

Das Gerät darf nur zum Garen von Lebensmitteln und nur mit zum Gerät passenden Rosten, Behältern, Backblechen, Hordenwagen und Einschüben benutzt werden.

Das Gerät darf nicht in Privathaushalten verwendet werden.

Zur Dampferzeugung darf das Gerät nur mit Trinkwasser einwandfreier Qualität und, falls erforderlich, in Kombination mit einer Wasseraufbereitungsanlage betrieben werden.

Untersagt ist die Benutzung des Geräts unter anderem für folgende Zwecke:

- Als Geschirrspüler
- Als Vorratsbehälter
- Als Räucherschrank
- Trocknen von Tüchern, Papier oder Geschirr
- Erhitzen von Säuren, Laugen oder anderen Chemikalien
- Erhitzen von geschlossenen Behältern (z. B. Konserven)
- Erhitzen brennbarer Flüssigkeiten
- Schmelzen von Fetten oder Salzen
- Beheizen von Räumen
- Frittieren
- Reinigung von Luftfiltern
- Betrieb ohne Einschubschienen/Hordenwagen

Dieses Gerät ist nicht für den US-amerikanischen und kanadischen Markt bestimmt. Es darf dort nicht verwendet werden.





1.2 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Teil des Geräts und enthält Informationen, die das Bedienpersonal für den sicheren Betrieb, zur Reinigung und Pflege des Geräts und zur Abhilfe bei auftretenden Störungen benötigt.

- Das Bedienpersonal muss vor Arbeitsbeginn die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel "Sicherheitshinweise", gelesen haben.
- Diese Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Geräts aufbewahren.
- Sicherstellen, dass diese Bedienungsanleitung dem Personal ständig am Einsatzort des Geräts zugänglich ist.
- Diese Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Geräts weitergeben.
- Jede vom Hersteller erhaltene Ergänzung einfügen.
- Anweisungen einschließlich Aufsichts- und Meldepflichten zur Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen oder eingesetztem Personal, ergänzen.

Zielgruppe

Zielgruppe dieser Bedienungsanleitung ist Bedienpersonal, das mit Betrieb, Reinigung und Pflege des Geräts vertraut ist.

1.3 Darstellung der Gefahrenhinweise

Gefahrenhinweise sind mit einem Piktogramm und einem Signalwort gekennzeichnet.

Es werden Art und Quelle sowie die Folgen der Gefahr benannt und Hinweise zur Gefahrenabwendung gegeben. Die Bedeutung der verwendeten Piktogramme und Signalwörter ist im Abschnitt "Zeichenerklärung" erläutert (siehe Kapitel "Zeichenerklärung", Seite 9).

1.4 Gewährleistung und Haftung

Das Gerät darf weder umgebaut noch technisch verändert werden.

Bei technischen Veränderungen erlischt jeglicher Garantie- und Gewährleistungsanspruch. Außerdem ist die Gerätesicherheit nicht mehr gewährleistet.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts
- Unsachgemäße Inbetriebnahme, unsachgemäße Bedienung oder unsachgemäße Wartung des Geräts
- Fehler, die auf Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind





1.5 Zeichenerklärung



GEFAHR

(Art und Quelle der Gefahr)

Unmittelbar drohende Gefahr

→ Nichtbeachtung führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.



WARNUNG

(Art und Quelle der Gefahr)

Möglicherweise drohende Gefahr

→ Nichtbeachtung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



VORSICHT

(Art und Quelle der Gefahr)

Gefährliche Situation

→ Nichtbeachtung kann zu leichten und mittelschweren Verletzungen führen.

VORSICHT

(Art und Quelle der Gefahr)

Sachschaden

→ Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.



Gibt nützliche Hinweise für die Anwendung.

Symbol	Bedeutung	Erläuterung
Voraussetzungen	Voraussetzungen	Dies muss erfüllt sein, bevor Sie eine Handlungsanweisung befolgen können.
\rightarrow	Handlungsanweisung, einschrittig	Hier müssen Sie etwas tun.
1. 2.	Handlungsanweisung, mehrschrittig	Handlungsanweisungen müssen in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt werden.
Aufzählungszeichen, wie "•", "-"	Handlungsanweisung, mehrschrittig	Handlungsanweisungen können in beliebiger Reihenfolge ausgeführt werden.





2 Sicherheitshinweise

MKN-Geräte erfüllen die relevanten Sicherheitsstandards. Dadurch lassen sich aber nicht alle Restgefahren, wie sie z.B. durch Fehlbedienung entstehen können, ausschließen.

Beim Betrieb des Geräts muss das Bedienpersonal die regional geltenden Vorschriften kennen und beachten, z.B. in Deutschland BGR 111 "Arbeiten in Küchenbetrieben".

Betrieb

- Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt betreiben, wenn
 - sie physisch, sensorisch oder mental nicht dazu in der Lage sind,
 - ihnen Wissen und Erfahrung fehlen, um das Gerät bestimmungsgemäß und sicher zu bedienen.

Elektrischer Strom Gefahr durch elektrischen Schlag

- Gehäuseabdeckung darf nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal geöffnet werden.
- Reparaturen am Gerät und an der Netzanschlussleitung dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vor Öffnen der Gehäuseabdeckung Gerät stromlos machen.
- Gerät nicht mit geöffneter Gehäuseabdeckung betreiben.

Gas Explosionsgefahr durch austretendes Gas

- Bei Gasgeruch:
 - Gaszufuhr sperren.
 - Für ausreichende Belüftung sorgen.
 - Keine Schalter betätigen und keine elektrischen Geräte benutzen.
 - Kein offenes Feuer verwenden.
 - Gasversorgungsunternehmen und/oder Feuerwehr verständigen. Telefon außerhalb des Aufstellorts verwenden.
- Im Brandfall
 - Gaszufuhr sperren.
 - Fettbrände mit Feuerlöscher Brandklasse F löschen, nie mit Wasser. Andere Brände z. B. mit ABC-Löscher, CO₂-Löscher oder einem für die vorliegende Brandklasse geeigneten Löschmittel löschen.





Verschmutzungen und Fettbeläge

Brandgefahr durch Verschmutzungen und Fettbeläge

- · Gerät nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigungshinweise beachten.

Heiße Oberflächen, Dämpfe und Flüssigkeiten

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

- Wärmeisolierte Schutzhandschuhe während des Betriebs tragen.
- Garraumtür immer ausreichend weit öffnen und einrasten lassen.
- Oberflächen vor dem Reinigen abkühlen lassen.
- Unmittelbar nach dem Betrieb Geräteinnenraum und Innenseite der Garraumtür nicht berühren.

Verbrühungsgefahr durch heißen Dampf

- Garraumtür erst wenig öffnen und Dampf entweichen lassen.
 Anschließend Garraumtür vollständig öffnen.
- Nicht in Dampfaustrittsstutzen schauen.
- · Hand nicht über Dampfaustrittsstutzen halten.

Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeit

- Garraumtür während Reinigungsprogrammen geschlossen halten.
- Zum Garen von Flüssigkeiten oder Kochgut, welches durch Erhitzen flüssig wird, nur leicht zu beobachtende Gefäße verwenden.
- Kochbehälter mit flüssigem Kochgut nicht über Augenhöhe einschieben.
- Für den Transport von Gargut hitzebeständige Behälter mit Griffen und verschließbarem Deckel verwenden.
- Beschickungswagen/Hordenwagen gegen Kippen sichern.

Rotierender Lüfter

Quetschgefahr

Gerät nicht ohne Luftleitblech betreiben.

Beschädigte Glasscheiben

Verletzungsgefahr durch Glassplitter

- Gerät nicht mit beschädigten Glasscheiben betreiben.
- Gerät nicht mit defekter Garraumleuchte betreiben.
- Durch Glassplitter verunreinigte Speisen entsorgen.





Reinigung Verätzungsgefahr durch Reinigungsmittel

- Bei Umgang mit ätzenden Reinigungsmitteln geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.
- Hinweise des Reinigungsmittel-Herstellers beachten.
- WaveClean- und Klarspülkartuschen für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Hinweise zur Lagerung von WaveClean- und Klarspülkartuschen beachten.

Geringe Benutzung oder Nichtbenutzung

Personen- und Sachschaden durch Keimbildung

- Gerät regelmäßig benutzen, um Keimbildung zu vermeiden.
- Wenn die Handbrause für mehr als einen Tag nicht benutzt wurde, die Handbrause mindestens 1 Minute spülen und das Wasser nicht verwenden. Wenn das Gerät an einer Stichleitung angeschlossen ist, die Spüldauer entsprechend verlängern.
- Wenn die Dämpffunktion für mehr als einen Tag nicht benutzt wurde, das Gerät mindestens bei 100 °C für 30 Minuten im Dämpfbetrieb ohne Gargut betreiben.

Kerntemperaturmessung

Kerntemperaturfühler nicht überhitzen

Kerntemperaturfühler nicht mit Feuerzeug o. ä. erhitzen.

Unsachgemäßer Gebrauch

Sachschaden durch unsachgemäßen Gebrauch

- Gerät nicht mit beschädigten Bedienelementen betreiben.
- Gerät nicht mit beschädigter Türdichtung betreiben, um Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.

Reinigung

Sachschäden durch unsachgemäße Reinigung

- Garraum nach Betrieb nicht schockartig abkühlen (z. B. mit Handbrause).
- Gerät nicht mit Wasser- oder Dampfhochdruckreiniger reinigen.
- Oberflächen nicht mit stark kratzenden Scheuermitteln. Putzschwämmen oder chemisch aggressiven Reinigern reinigen.
- Einwirkzeiten für Reinigungsmittel beachten.
- Gerät regelmäßig reinigen.
- Garraum kalkfrei halten.
- Für automatische Reinigung "WaveClean" ausschließlich two-in-one Originalkartuschen verwenden.
- Vor der Reinigung alle GN-Behälter und Zubehör aus dem Garraum entfernen.





Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Sachschaden durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung

- Gerät nicht dauerhaft bei hohen Temperaturen betreiben.
- Gerät nicht bei Temperaturen unter 4 °C betreiben.
- Kerntemperaturfühler entfernen, bevor das Gargut entnommen wird.
- Kerntemperaturfühler nach Gebrauch wieder in die Halterung stecken.
- Nur USB-Speicher-Sticks auf Basis von Flash-Speicher anschließen.
 Keine USB-Drucker, externen Festplatten, WLAN-, UMTS- oder Bluetooth-Adapter oder sonstige USB-Geräte anschließen.
- Keine PCs oder Notebooks anschließen.
- USB-Speicher-Sticks nicht mit Gewalt einsetzen.
- USB-Speicher-Sticks immer vor dem Lesen/Schreiben von Daten einsetzen und erst entfernen, wenn die Daten vollständig übertragen sind.

Umgang mit Lebensmitteln

Lebensmittelrechtliche Vorgaben

 Bei Funktion "Startzeitvorwahl" lebensmittelrechtliche Vorgaben beachten.





3 Aufbau und Funktion

Gerätebeschreibung




Bild 1: Größe 6.1 und 6.2, Links: Gas, Rechts: Elektro

- 1 Garraumtür
- 2 Isolierscheibe
- 3 Bedienelemente
- 4 Türgriff
- 5 Handbrause

- 6 Datenschnittstelle (verdeckt)
- 7 Höhenverstellbare Gerätefüße
- 8 Luftansaugstutzen Garraum
- 9 Dampfaustrittsstutzen
- Abgasstutzen








Bild 2: Größe 10.1 und 10.2, Links: Gas, Rechts: Elektro

- 1 Garraumtür
- 2 Isolierscheibe
- 3 Bedienelemente
- 4 Türgriff
- 5 Handbrause

- 6 Datenschnittstelle (verdeckt)
- 7 Höhenverstellbare Gerätefüße
- 8 Luftansaugstutzen Garraum
- 9 Dampfaustrittsstutzen
- 10 Abgasstutzen








Bild 3: Größe 20.1 und 20.2, Links: Gas, Rechts: Elektro

1	Garraumtür	7	Datenschnittstelle (verdeckt)
2	Isolierscheibe	8	Höhenverstellbare Gerätefüße
3	Bedienelemente	9	Luftansaugstutzen Garraum
4	Türgriff	10	Dampfaustrittsstutzen
5	Handbrause	11	Abgasstutzen (unterer Brenner)

6 Aufnahmeschienen Hordenwa- 12 Abgasstutzen (oberer Brenner) gen








Bild 4: Hordenwagen (für Größe 20.1 und 20.2)

3.2 Funktion der Bedienelemente und Anzeigen



Zur Ansicht der Bedienelemente und Anzeigen Umschlagseite ausklappen.

Bedienelement/Anzeige	Funktion
Info-Monitor	Anzeige der autoChef-Garkategorien
	Anzeige der Garraumfeuchte
Multifunktions-Anzeige	Anzeige von Temperaturen und Garzeiten
	Anzeige der Menüführung
	Auswahl der autoChef-Garkategorien
Garart-Taste "CombiDämpfen"	Garart "CombiDämpfen" aufrufen
Garart-Taste "Perfection"	Garart "Perfection" (Klima-Regenerieren) aufrufen
Garart-Taste "Heißluft"	Garart "Heißluft" aufrufen
Garart-Taste "Dämpfen"	Garart "Dämpfen" aufrufen
Multifunktions-Wahltaste	Aufrufen verschiedener Funktionen
	Mulitfunktions-Anzeige (4) zeigt die jeweils zugeordnete Funktion an
Stelltaste für AtmosControl Klima- steuerung	Garraumfeuchte erhöhen oder verringern
Taste "On/Off"	Einschalten/Ausschalten
Taste "autoChef"	autoChef (Automatisches Kochen) aufrufen





Bedienelement/Anzeige	Funktion
Taste "Start/Stop"	Betrieb starten/stoppen
Taste "Kerntemperaturmessung"	Funktion "Kerntemperaturmessung" aufrufen
Taste "Ready2Cook"	Funktion "Ready2Cook" (Garen vorbereiten) starten
Taste "Garzeit"	Garzeit anzeigen und ändern
Taste "Gartemperatur"	Gartemperatur anzeigen und ändern
"CombiPilot"	Navigation in Menüs
	Auswahl von Werten

3.3 Betriebsarten

Das Gerät verfügt über zwei Betriebsarten:

- autoChef (Automatisches Kochen)
- Manuelles Kochen

In jeder dieser Betriebsarten kann in verschiedenen Gararten gegart werden.

Durch erweiterte Garfunktionen und Zusatzfunktionen lassen sich die Garprozesse individuell anpassen.

Gararten

- Dämpfen
- CombiDämpfen
- Heißluft
- Perfection (Klima-Regenerieren)
- Delta-T-Garen
- Niedertemperatur-Garen

Erweiterte Garfunktionen

- Programmierbare Beschwadung
- Manuelle Beschwadung
- Ruhezeit
- Startzeitvorwahl
- Ready2Cook (Garen vorbereiten)
- Reduzierte Heizleistung
- RackControl

Zusatzfunktionen

- Dampfabsaugung SES
- Lüfterbetrieb getaktet
- Reduzierte Lüftergeschwindigkeit
- Schritt-Ende-Signal





3.4 autoChef (Automatisches Kochen)

Die Betriebsart autoChef ist die Funktion für automatisches Kochen.

Die autoChef-Garprogramme wurden von MKN-Küchenmeistern entwickelt, können aber individuell angepasst werden. Zusätzlich können neue autoChef-Garprogramme erstellt werden.

3.5 Manuelles Kochen

3.5.1 Dämpfen

Mit der Garart **Dämpfen** können Sie blanchieren, dämpfen, garziehen, kochen, konservieren und pochieren.

Es gibt 3 Dämpfmethoden:

SoftDämpfen: 30 °C bis 99 °C

Dämpfen: 100 °C

ExpressDämpfen: 101 °C bis 130 °C

Vorteile

- Schnelle Produktion von Speisen mit kräftiger Farbe, bissfester Konsistenz und intensivem Eigengeschmack.
- Vitamine und Mineralstoffe bleiben erhalten.
- Geschmacksstoffe übertragen sich nicht. Geschmack und Aroma der Speisen bleiben erhalten und Mischbeschickungen sind möglich.
- Weniger Gewürze, Fett und Salz erforderlich.

Tipps

- Gelochte GN-Behälter mit einer Tiefe von 40–65 mm verwenden. Diese sorgen für kurze Garzeiten und verhindern, dass unten liegende Speisen zerkochen.
- Frostklumpen bei gefrorenen Lebensmitteln zerkleinern, damit das gesamte Gargut gleichmäßig erhitzt wird.
- Gemüse nach dem Dämpfen abschrecken, abbuttern und würzen.
- Für abgebundenes Gemüse Fond verwenden. Gemüse in gelochten GN-Behältern dämpfen und Fond in ungelochten Behältern auffangen.
- Langkornreis in ungelochten Behältern dämpfen.
 Für 1 Teil Reis 1½ Teile kaltes Wasser oder kalten Fond verwenden.
- Hartweizennudeln in ungelochten Behältern dämpfen.
 Für 1 Teil Nudeln mindestens 5 Teile Wasser verwenden.
- Knödel, Klöße oder Nockerl in mit Backpapier ausgelegten, gelochten Behältern dämpfen.

Direkt nach dem Kochen abdecken.

Bei Bedarf in mit Stärke abgebundenem Wasser warm halten.

 Kartoffeln unmittelbar vor dem Dämpfen mit feinkörnigem Salz bestreuen und mischen.

Alternativ Kartoffeln für 15 Minuten in Salzwasser einlegen.





SoftDämpfen

Als **SoftDämpfen** wird das Dämpfen im Temperaturbereich von 30 °C bis 99 °C bezeichnet.

Das SoftDämpfen ermöglicht eine besonders schonende Zubereitung von Speisen, das Quellen von Getreide und das Brühen von Schinkenoder Wurstwaren.



Im Vergleich zu den Dämpfmethoden Dämpfen und ExpressDämpfen verlängert sich die Garzeit.

Vorteile

- Weniger Gewichtsverlust bei Fleisch und Wurstwaren.
- Vermeidung von geplatzten Häuten und Därmen beim Brühen oder Erwärmen von Wurstwaren.
- Optimale Speisequalität bei empfindlichen Lebensmitteln wie Terrinen, Gelatinen, Flans, Farceklößchen, Creme Caramel oder Diätkost.
- Gut für Einsatz von Vakuumbeuteln nach Sous Vide-Verfahren geeignet.
- Eiweiß stockt durch gradgenaues Garen optimal und tritt nicht aus Speisen aus.

Tipps

- Teiglinge aus Hefe-, Brot- oder Plunderteig bei einer Gartemperatur von 32 °C gehen lassen.
- Für Forelle blau die Forelle mit Essig oder Wein übergießen.

ExpressDämpfen

Als **ExpressDämpfen** wird das Dämpfen im Temperaturbereich von 101 °C bis 130 °C bezeichnet.

ExpressDämpfen eignet sich für unempfindliche Lebensmittel wie Pellkartoffeln, Rote Beete, Steckrüben, Hülsenfrüchte und Kraut.

Vorteile

Garzeiten im Vergleich zu Garart "Dämpfen" um etwa 10 % verkürzt.

Tipps

- Bei kleinen Beschickungsmengen Gartemperatur zwischen 105 °C und 110 °C einstellen.
- Bei Vollbeschickung Gartemperatur zwischen 110 °C und 130 °C einstellen.

3.5.2 CombiDämpfen

Die Garart **CombiDämpfen** ist besonders für Großbratstücke, Aufläufe und Backwaren geeignet.

Vorteile

- Optimales Garraumklima: Speisen trocknen nicht aus.
- Sehr schnelles Garen mit minimalen Gewichtsverlusten.





- Geschmacksstoffe übertragen sich nicht. Geschmack und Aroma der Speisen bleiben erhalten und Mischbeschickungen sind möglich.
- Backwaren wie Hefe-, Blätter- und Brotteig gehen beim Backen optimal auf.
- Die Poren von Großbratstücken schließen sich durch den Dampf sofort, Anbraten ist überflüssig.

Tipps

- Gerät mindestens 10–15 Minuten vorheizen.
- Gartemperatur im Vergleich zu anderen Garmethoden um 20–30 % reduzieren.
- Ab einer Gartemperatur von 120 °C beginnt die Bräunung von Lebensmitteln.
 - Je höher die eingestellte Gartemperatur ist, desto höher ist der Gewichtsverlust des Garguts, desto intensiver ist aber die Bräunung.
- Bratenstücke auf Roste legen. Die Poren der Bratenstücke schließen sich von allen Seiten, Bratenstücke müssen nicht gewendet werden.
- Unter dem mit Bratenstücken beschickten Rost eine Wanne positionieren, um Saucen oder Saucenansätze zu erhalten. In die Wanne Knochen, Röstgemüse und Gewürze geben und mit Wasser oder Fond aufgießen.

3.5.3 Heißluft

Die Garart **Heißluft** eignet sich besonders für Produkte, die keine zusätzliche Feuchtigkeit benötigen.

Vorteile

- Große Kapazität.
- Gleichmäßige Garergebnisse durch autoreversen Lüfter.
- Fettbedarf bis zu 95 % geringer als bei anderen Garmethoden.

Tipps

- Gerät mindestens 10–15 Minuten vorheizen.
- Ab einer Garraumtemperatur von 120 °C beginnt die Bräunung von Lebensmitteln.
 - Je höher die eingestellte Garraumtemperatur ist, desto höher ist der Gewichtsverlust des Garguts, desto intensiver ist aber die Bräunung.
- Zum Herstellen von panierten Speisen heißluftgeeignete Convenience-Produkte verwenden oder panierte Produkte mit Bräunungsfetten behandeln.

3.5.4 Perfection (Klima-Regenerieren)

Mit der Garart **Perfection** lassen sich Speisen auf Tellern, Platten oder in GN-Behältern in perfekter Qualität regenerieren.

Vorteile

- Produktion und Anrichten von Speisen in ruhigen, auslastungsschwachen Zeiten: Bei Banketten regenerieren Sie eine beliebige Anzahl von Tellern auf Abruf.
- Kein Qualitätsverlust durch Warmhalten von vorbereiteten Speisen.
- Optimales Garraumklima: Speisen trocknen nicht aus.





Keine Kondensat- oder Trockenränder auf Tellern.

Tipps

- Gerät vorheizen, anschließend schnell beschicken. So verbleibt die vorgewärmte Luft im Garraum.
- Großes, kompaktes Gargut wie Klöße, Rouladen, Aufläufe brauchen länger zum Regenerieren: Kompakte Komponenten aufschneiden.
- Speisekomponenten gleichmäßig vereinzelt auf dem Teller verteilen. Großflächiges Überlappen und unterschiedliche Anrichtehöhen vermeiden.
- Saucen erst nach dem Regenerieren auf die Teller geben.
- Fisch und Fleisch auf Sockel setzen, damit sie gleichmäßig regeneriert werden und nicht auf dem Teller festkleben.
- Fleisch auf den Punkt vorgaren, wenn es nach dem Regenerieren medium gegart sein soll.
- Gemüse, Reis und Nudeln vor dem Regenerieren würzen und fetten.
- Bei längeren Transportwegen und größeren Banketten Thermohauben sowie mehrere Tellerbankettwagen verwenden. Thermohauben vor Gebrauch vorwärmen.
 - Teller können maximal 20 Minuten warm gehalten werden. In dieser Zeit weitere Chargen regenerieren: Dadurch können Sie ihren Gästen das Essen gleichzeitig servieren.
- Zum Regenerieren von vorportionierten Lebensmitteln gedeckelte GN-Behälter verwenden, um Garzeiten zu verkürzen.
- Regenerierzeit und Regeneriertemperatur sind abhängig von der Anzahl der Teller (siehe Tabelle "Tellerkapazitäten" und Tabelle "Regeneriertemperaturen und -zeiten").

Größe	Ø 26 cm	Ø 28 cm	Ø 32 cm
6.1	30	24	22
6.2	30	24	22
10.1	50	40	40
10.2	50	40	40
20.1	100	80	80
20.2	120	120	80
		Auf Einschubrosten (1/1 Geräte mit FlexiRack Spezialrosten)	

Tabelle 1: Tellerkapazitäten





Größe	Regeneriertemperatur	Regenerierzeit
6.1	120–130 °C	4–8 Minuten
6.2	120–130 °C	4–8 Minuten
10.1	120–130 °C	4–8 Minuten
10.2	120–130 °C	4–8 Minuten
20.1	120–130 °C	6–10 Minuten
20.2	120–130 °C	6–10 Minuten

Tabelle 2: Regeneriertemperaturen und -zeiten

3.5.5 Delta-T-Garen


Beim **Delta-T-Garen** ist die Gartemperatur abhängig von der Kerntemperatur des Garguts. Beim Delta-T-Garen sind die Garzeiten länger als bei anderen Gararten. Bei Verwendung der Zusatzfunktion "Startzeitvorwahl" lassen sich daher betriebsschwache Zeiten gut ausnutzen.

Beim Delta-T-Garen ist die Gartemperatur immer um einen zuvor eingestellten Wert (Delta-T-Wert) höher als die aktuelle Kerntemperatur des Garguts.

Es gilt die Formel:

Aktuelle Kerntemperatur + Delta-T-Wert = Gartemperatur

Da die Kerntemperatur des Garguts benötigt wird, müssen Sie beim Delta-T-Garen den Kerntemperaturfühler verwenden.



- t Zeit
- t₀ Garprozess startet
- t₁ Garprozess beendet
- T Temperatur

- ΔT Delta-T-Wert
- 1 Ziel-Kerntemperatur
- 2 Ziel-Kerntemperatur erreicht







Je höher die Gartemperatur ist, desto höher ist der Gewichtsverlust des Garguts, desto intensiver ist aber die Bräunung.

Um sehr lange Garzeiten zu vermeiden, sollte der Delta-T-Wert mindestens 10 °C betragen.

Garart	Delta-T-Wert	Ziel-Kerntemperatur
Dämpfen	1–31 °C	
CombiDämpfen	1–151 °C	21–99 °C
Heißluft	1–201 °C	

Tabelle 3: Einstellbereiche für Delta-T-Wert je nach Garart

Großbratstück	Delta-T-Wert	Ziel-Kerntemperatur
Roastbeef	50–55 °C	48–58 °C
Rinderfilet	50–60 °C	50–60 °C
Kalbsbraten	50–70 °C	78 °C
Schweinenacken	50–70 °C	78 °C
Kochschinken	50–60 °C	78 °C

Tabelle 4: Empfohlene Gartemperaturen für Großbratstücke

3.5.6 Niedertemperatur-Garen

Die Garart **Niedertemperatur-Garen** eignet sich besonders gut für dunkle Fleischsorten.

Durch das besonders schonende Garen (Temperaturbereich von 60–100 °C) bleibt das Rohgewicht von Großbratstücken fast vollständig erhalten, Garverluste werden minimiert.

Um Krustenbildung zu vermeiden, optimiert die AtmosControl Klimasteuerung das Garraumklima und der Lüfterbetrieb erfolgt getaktet.

Die Vorteile sind:

- Geringe Austrocknung
- Gleichmäßiges Garen
- Geringe Krustenbildung
 Um eine knusprige Kruste zu erzielen, vorher in einem Garschritt mit höheren Temperaturen anbraten.
- Speisen k\u00f6nnen warmgehalten werden, ohne dass die Oberfl\u00e4che abtrocknet.

Das Niedertemperatur-Garen besteht aus zwei Garschritten, dem Anbratschritt und dem eigentlichen Niedertemperatur-Garen.







Die Garraumtemperatur sollte nur leicht über der Ziel-Kerntemperatur des Garguts liegen, jedoch mindestens 5°C darüber. Liegt der Unterschied zwischen Garraum- und Kerntemperatur unter 5°C, wird die Ziel-Kerntemperatur eventuell nicht erreicht.

Je höher die Garraumtemperatur ist, desto höher ist der Garverlust des Garguts, desto intensiver ist aber die Bräunung.


Großbratstück	Ziel-Kerntempera- tur	Garraumtempera- tur	Garschritte
Roastbeef	55 °C	60 °C	1. Heißluft oder
Schweinebraten	75 °C	80 °C	Combidämpfen
Kalbsbraten	70 °C	75 °C	2. Niedertemperatur- Garen
Lammbraten	75 °C	80 °C	Gaitii

Tabelle 5: Empfohlene Gartemperaturen für Großbratstücke

Das Niedertemperatur-Garen lässt sich sowohl mit als auch ohne Kerntemperaturmessung durchführen.

Niedertemperatur-Garen ohne Kerntemperaturmessung

Beim Niedertemperatur-Garen ohne Kerntemperaturmessung wird vom ersten Garschritt in auf Niedertemperatur-Garen umgeschaltet, sobald die eingestellte Gartemperatur erreicht ist.



- 1 Garraumtemperatur
- t₂ 1. Garschritt beendet
- 2 Gartemperatur
- t₃ 2. Garschritt beendet

t₀ Start

t₄ Maximale Warmhaltezeit


Speisen servierfertig

t₁ Garraum vorgeheizt



Niedertemperatur-Garen mit Kerntemperaturmessung

Beim Niedertemperatur-Garen mit Kerntemperaturmessung wird automatisch vom ersten Garschritt in auf Niedertemperatur-Garen umgeschaltet, sobald 80 % der Ziel-Kerntemperatur erreicht sind.



- 1 Garraumtemperatur
- t₂ 1. Garschritt beendet
- 2 Kerntemperatur
- t₃ 2. Garschritt beendetSpeisen servierfertig

t₀ Start

- Maximale Warmhaltezeit
- t₁ Garraum vorgeheizt

3.6 Erweiterte Garfunktionen

3.6.1 Programmierbare Beschwadung

Die erweiterte Garfunktion **Programmierbare Beschwadung** wird in erster Linie zum Backen von Teiglingen, die vor der Backphase eine hohe Garraumfeuchte benötigen, eingesetzt.

3.6.2 Manuelle Beschwadung

Mit der erweiterten Garfunktion **Manuelle Beschwadung** lässt sich während des Betriebs die Garraumfeuchte erhöhen.

Manuelle Beschwadung ist bei allen Gararten bis auf Dämpfen während des Betriebs möglich.

3.6.3 Ruhezeit

Mit der erweiterten Garfunktion **Ruhezeit** lässt sich ein Lüfterstillstand programmieren.

Diese Funktion wird vorwiegend im Anschluss an eine programmierbare Beschwadung eingesetzt, um die Beschwadung einwirken zu lassen.





3.6.4 Startzeitvorwahl

Mit der **Startzeitvorwahl** kann die Wartezeit bis zum Programmstart eingestellt werden.

So können Sie Speisen vorbereiten, das Gerät beschicken und das gewünschte Garprogramm wählen, lange bevor der Garprozess beginnen soll.

Auf diese Weise lassen sich Engpässe in der Produktion und Vorbereitung vermeiden.



Bei Verwendung der Startzeitvorwahl können im Garraum Temperaturen auftreten, die das Wachstum von schädlichen Keimen auf dem Gargut fördern.

Lebensmittelrechtliche Vorgaben beachten.

3.6.5 Ready2Cook (Garen vorbereiten)

Für viele Garprogramme (z. B. Backen) sind die idealen Startvoraussetzungen wichtig.

Die erweiterte Garfunktion **Ready2Cook** heizt bei zu kaltem Garraum vor, kühlt bei zu heißem ab und bereitet das Garklima für das Garen vor.



Die Funktion kann bei Bedarf manuell gestartet werden.

3.6.6 RackControl

Sollen Produkte mit unterschiedlichen Garzeiten wie beispielsweise Kartoffeln, Blumenkohl, Erbsen, Möhren und Fleisch in einem Arbeitsgang oder gleiche Gerichte zu unterschiedlichen Zeiten gegart werden, ermöglicht die erweiterte Garfunktion **RackControl** die Überwachung von bis zu 5 verschiedenen Garzeiten.

Bei Erreichen einer Garzeit ertönt ein kurzes Signal und das fertige Gargut kann entnommen werden.

Der Garprozess wird dabei nicht unterbrochen (Dauerbetrieb).

Besonders praktisch ist "RackControl" beim Regenerieren von Tellergerichten ("Perfection"). Durch den Dauerbetrieb können die Garzeiten von mehreren Tellergerichten überwacht werden.

3.6.7 Reduzierte Heizleistung

Mit der erweiterten Garfunktion **Reduzierte Heizleistung** verringert sich die Leistungsaufnahme des Geräts und Leistungsspitzen bei der Stromaufnahme können reduziert werden.





- Bei Tischgeräten: Ein Heizkreis wird abgeschaltet.
- Bei Standgeräten: Die untere Kammer wird abgeschaltet.

Die Funktion eignet sich für:

- Garen von Großbratstücken
- Niedertemperatur-Garen
- Garen von geringen Beschickungsmengen



Durch die reduzierte Heizleistung verlängert sich die Garzeit. Aus diesem Grund eignet sich die Funktion **nicht** für Garart "Perfection" (Klima-Regenerieren).

3.7 Zusatzfunktionen

Mit den **Zusatzfunktionen** lassen sich einzelne Garschritte an das jeweilige Gargut anpassen, um das Garergebnis weiter zu optimieren.

Folgende Zusatzfunktionen stehen zur Verfügung:

- Dampfabsaugung SES
- Lüfterbetrieb getaktet
- Reduzierte Lüftergeschwindigkeit
- Schritt-Ende-Signal

3.7.1 Dampfabsaugung SES

Das Gerät ist mit einer Sicherheits-Dampfabsaugung ausgestattet. Die **Dampfabsaugung SES** (Steam Exhaust System) saugt nach Ende der Garzeit den Dampf aus dem Garraum ab und kondensiert diesen.

So wird beim Öffnen der Garraumtür nach Garende störender Dampfaustritt vermieden. Die Funktion hat keinen Einfluss auf das Garergebnis.

Standardmäßig ist die Funktion für alle Garprogramme, die länger als 6 Minuten sind, aktiviert.

Die Dampfabsaugung SES lässt sich als Zusatzfunktion manuell abschalten.

3.7.2 Lüfterbetrieb getaktet

Bei der Zusatzfunktion **Lüfterbetrieb getaktet** arbeitet der Lüfter im Intervallbetrieb.

Die Funktion kann mit der Zusatzfunktion "Reduzierte Lüftergeschwindigkeit" kombiniert werden, um bis zu 6 verschiedene Luftgeschwindigkeiten im Garraum zu erzielen.





3.7.3 Reduzierte Lüftergeschwindigkeit

Mit der Zusatzfunktion **Reduzierte Lüftergeschwindigkeit** kann für strömungsempfindliche Produkte wie Soufflé, Baiser, Biskuit, Windbeutel oder Blätterteig die Luftströmung im Garraum in mehreren Stufen vermindert werden.

3.7.4 Schritt-Ende-Signal

Mit der Zusatzfunktion **Schritt-Ende-Signal** lässt sich bei mehrschrittigen Garprogrammen zu jedem Garschritt ein Signal aktivieren. Es dient dazu, dem Anwender ein Signal für eine Aktion z. B. "Braten wenden" zu geben.

Am Ende eines Garschritts (Garzeit/Ziel-Kerntemperatur erreicht) ertönt ein 10 Sekunden langes Signal.

Der folgende Garschritt wird sofort gestartet. Durch das Signal wird der Start des nächsten Garschrittes nicht verzögert.

Für den letzten Garschritt eines Garprogramms ist das Schritt-Ende-Signal standardmäßig aktiviert.

3.8 AtmosControl Klimasteuerung

Mit der aktiven Be- und Entfeuchtung der AtmosControl Klimasteuerung ist die Garraumfeuchte von 0–100 % in 10 %-Schritten einstellbar.

Durch Einstellen einer Garraumfeuchte unter 100 % kann bei stark wasserhaltigen Garprodukten eine Garraumentfeuchtung erreicht werden, um knusprige Garergebnisse zu erzielen. Der überschüssige Dampf wird aus dem Garraum abgesaugt und kondensiert.

3.9 Kerntemperaturmessung

Bei der **Kerntemperaturmessung** wird mit einem Messfühler die Temperatur im Inneren des Garguts gemessen.

Sobald die Ziel-Kerntemperatur erreicht wurde, wird der Garvorgang automatisch beendet.

Die Verwendung der Kerntemperaturmessung bietet folgende Vorteile:

- Geringerer Energie- und Wasserverbrauch
- Kein Übergaren
- Geringerer Gewichtsverlust des Garguts
- Hohe HACCP-Sicherheit





3.10 HACCP-Protokoll

Beim **HACCP-Protokoll** werden Kerntemperatur-Werte in einzelne Stundenblöcke zusammengefasst. Diese Daten werden anschließend ausgedruckt oder an einen PC als Textdatei übertragen.




Bild 5: HACCP-Protokoll (Beispiel)

- 1 Erläuterungen zu den Abkürzungen siehe folgende Tabelle
- 2 Abfrage-Intervall
- 3 Sonderereignis





Abkürzung	Erläuterung
Nr.	Garschritt-Nummer
GA	Garart
Min	Minimale Gartemperatur bei diesem Garschritt
Max	Maximale Gartemperatur bei diesem Garschritt
KT	Ziel-Kerntemperatur
Soll	Eingestellte Sollzeit
Ist	Zeit, während der die Gartemperatur eingehalten wurde
	Zeit, in der die Ziel-Kerntemperatur erreicht wurde

Tabelle 6: Abkürzungen HACCP-Protokoll

3.11 "WaveClean" automatisches Reinigungssystem

WaveClean ist ein automatisches Reinigungssystem, bei dem der Garraum automatisch gereinigt und klargespült wird.

3.12 USB-Schnittstelle



Hinweise zur Bedienung der optionalen PC-Software finden Sie auf der Installations-CD der Software.

MKN-Kombidämpfer der Version "HansDampflgold" und "HansDampf CompactIPROfessional" sind mit einer USB-2.0-Schnittstelle ausgestattet.

Durch Verwendung von USB-Speicher-Sticks können selbst erstellte autoChef-Garprogramme auf andere Geräte kopiert werden. HACCP-Protokolle und Fehlermeldungen lassen sich auf diese Weise archivieren.

Dateinamen dürfen maximal 8 Stellen lang sein, gefolgt von einer Dateinamen-Erweiterung. Längere Dateinamen werden verkürzt dargestellt und erhalten eine zusätzliche laufende Nummer, z.B. "KOCHBU~1.CSP" statt "KOCHBUECHER.CSP".

Dateinamen bestehen aus der Geräte-Nr. und einer der folgenden Dateinamen-Erweiterungen:

- "HAC" für HACCP-Protokolle, z. B. "12345678.HAC"
- "CSP" für autoChef-Garprogramme, z. B. "12345678.CSP"
- "DIA" für Fehlermeldungen, z. B. "12345678.DIA"





4 Betrieb



VORSICHT

Sach- und Personenschaden durch Keimbildung

- → Handbrause regelmäßig benutzen, um Keimbildung in ungenutzten Leitungen zu vermeiden.
- → Bei geringer Benutzung oder Nichtbenutzung die Handbrause jeden
 2. Tag mindestens 1 Minute benutzen.



VORSICHT

Sach- und Personenschaden durch Keimbildung

- → Dämpffunktion regelmäßig benutzen, um Keimbildung zu vermeiden.
- → Bei geringer Benutzung oder Nichtbenutzung leeres Gerät jeden 2. Tag mit Dämpffunktion mindestens 30 Minuten bei 100 °C betreiben.



Wenn die bauseitige Wasserversorgungsleitung eine Stichleitung ist, sind die Spülzeiten entsprechend zu verlängern. Bei Fragen hierzu an den Wasser-Installateur wenden.




Zur Ansicht der Bedienelemente und Anzeigen Umschlagseite ausklappen.






4.1 Garraumtür öffnen und schließen (Tischgeräte)

4.1.1 Garraumtür öffnen




Türgriff zur Seite drehen.
 Garraumtür öffnet sich.



2. Garraumtür vollständig öffnen.

Wird der Türgriff losgelassen, kehrt er in die Ausgangsstellung zurück.

4.1.2 Garraumtür schließen




- 1. Türgriff nach unten drehen.
- 2. Garraumtür zudrücken.

Garraumtür ist geschlossen.

4.2 Garraumtür öffnen und schließen (Standgeräte)

4.2.1 Garraumtür öffnen




1. Türgriff in die Waagerechte drehen.

Garraumtür öffnet sich, bleibt aber noch eingerastet.








2. Türgriff weiter nach oben drehen.


Garraumtür rastet aus.

3. Türgriff in Waagerechte zurückfedern lassen und Garraumtür vollständig öffnen.

4.2.2 Garraumtür schließen



- 1. Türgriff waagerecht stellen.
- 2. Garraumtür bei waagerechtem Türgriff schließen.



3. Türgriff nach unten drehen.

Garraumtür ist geschlossen.

4.3 Gerät beschicken und entleeren (Tischgeräte)



Zur Gewährleistung der mechanischen Stabilität die folgende maximale Zuladung des Geräts nicht überschreiten:

- Gargutmenge Größe 6.1 und 6.2: pro Gerät max. 50 kg, pro Einschub max. 15 kg
- Gargutmenge Größe 10.1 und 10.2: pro Gerät max. 80 kg, pro Einschub max. 15 kg

4.3.1 Gerät beschicken und entleeren (mit Beschickungswagen)

Voraussetzungen

Einhängegestelle entnommen

Gargutträger auf richtigen Sitz in Einhängegestellen geprüft



Dieser Abschnitt beschreibt das Beschicken/Entleeren mit Beschickungswagen (optionales Zubehör).







VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeit

- → Nur passende Gargutträger verwenden: Die Gargutträger müssen sicher auf den Auflagewinkeln ruhen.
- → Gargutträger immer in die U-Schiene einschieben.
- → Gargutträger mit flüssigem Gargut nicht über Augenhöhe einschieben.




Bild 6: Beschicken/Entleeren mit Beschickungswagen

- 1. Garraumtür öffnen.
- 2. Einfahrrahmen auf Bolzen aufstecken.
- 3. Hebel (2) drehen.

Hordengestell ist gegen Herunterrollen gesichert.

- 4. Beschickungswagen (1) heranfahren.
- 5. Hebel (2) drehen.

Verriegelung des Hordengestells ist gelöst.

Beschickungswagen ist gegen Wegrollen gesichert.

- 6. Verriegelung des Beschickungswagens durch leichtes Ziehen überprüfen.
- 7. Hordengestell (3) einschieben, bis die Rollen in den Öffnungen des Einfahrrahmens einrasten.





8. Hebel (2) drehen.

Verriegelung des Beschickungswagens ist gelöst.

- 9. Beschickungswagen (1) wegfahren.
- 10. Garraumtür schließen.
- 11. Garvorgang starten.
- 12. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

- 13. Nach dem Garvorgang vollständig entleeren.
- 14. Beim Entleeren alle Speisereste aus Ablaufsieb entfernen.

4.3.2 Gerät beschicken und entleeren (ohne Beschickungswagen)



VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeit

- → Nur passende Gargutträger verwenden.
- → Gargutträger mit flüssigem Gargut nicht über Augenhöhe einschieben.
- 1. Garraumtür öffnen.
- 2. Gargutträger in Einhängegestelle einschieben.
- 3. Garraumtür schließen.
- 4. Garvorgang starten.
- 5. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

- 6. Gargutträger entnehmen.
- 7. Beim Entleeren alle Speisereste aus Ablaufsieb entfernen.





4.4 Gerät beschicken und entleeren (Standgeräte)

Voraussetzungen

Gargutträger auf richtigen Sitz in Hordenwagen geprüft



Zur Gewährleistung der mechanischen Stabilität die folgende maximale Zuladung des Geräts nicht überschreiten:


 Gargutmenge Größe 20.1 und 20.2: pro Gerät max. 150 kg, pro Einschub max. 15 kg



VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Flüssigkeit

- → Nur passende Gargutträger verwenden: Die Gargutträger müssen sicher auf den Auflagewinkeln ruhen.
- → Gargutträger immer in die U-Schiene einschieben.
- → Gargutträger mit flüssigem Gargut nicht über Augenhöhe einschieben.



- 1. Hordenwagen befüllen.
- 2. Hordenwagen vollständig einfahren.
- 3. Garraumtür schließen.
- 4. Garvorgang starten.
- 5. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

- 6. Nach dem Garvorgang vollständig entleeren.
- 7. Beim Entleeren alle Speisereste aus Ablaufsieb entfernen.

4.5 Gerät einschalten/ausschalten

4.5.1 Einschalten

Voraussetzungen

Zuleitungen geprüft.

→ On/Off (1) drücken.

On/Off (1) leuchtet.





12.08.2008	13:32
Menü	RackCont. ΔT/NT/

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt Startbildschirm an. Gerät ist eingeschaltet.

4.5.2 Ausschalten


Voraussetzungen Laufende Garprogramme abgeschlossen.

 \rightarrow On/Off (1) drücken. Gerät ist ausgeschaltet.

4.6 Arbeiten mit dem CombiPilot



1. CombiPilot (9) drehen, um Menüeinträge oder Werte auszuwählen.



2. CombiPilot (9) drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Grundlegende Funktionen

4.7.1 Sprache umstellen

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü zu öffnen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Einstellungen" auswählen.
- 3. Rechte Wahltaste (6) drücken.





- 4. Mit CombiPilot (9) gewünschte Sprache auswählen.
- 5. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Einstellungen zu speichern.

4.7.2 Einstellmenü aufrufen und Parameter ändern

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü zu öffnen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Einstellen" auswählen.
- 3. CombiPilot (9) drücken, um Menü zu öffnen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt "Passwort" und "000" an.

- 4. Mit CombiPilot (9) Passwort "111" eingeben.
- 5. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt den ersten Parameter "Uhrzeit/Datum", mit der Parameternummer "000" an.

- 6. Mit CombiPilot (9) Parameter auswählen.
- 7. Mit CombiPilot (9) Parameter auf gewünschten Wert einstellen.
- 8. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Einstellungen zu speichern. Anzeige wechselt wieder zur Parameter-Liste.
- 9. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü zu verlassen.

4.7.3 Ist-Temperatur anzeigen

Während des Betriebs kann die aktuelle Gartemperatur angezeigt werden.

→ Gartemperatur (12) etwa 3 Sekunden gedrückt halten. Multifunktions-Anzeige (4) zeigt 8 Sekunden lang die aktuelle Gartemperatur an. Anschließend wird wieder die Soll-Temperatur angezeigt.

4.7.4 Gartemperatur einstellen

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

1. Garart-Taste drücken.

RÄMRIARIU 100 C 0:00

Zusatz
Zurück
Zurück Multifunktions-Anzeige (4) zeigt voreingestellte Gartemperatur und Garzeit an.

2. Mit CombiPilot (9) Gartemperatur einstellen.





4.7.5 Garzeit einstellen

i

Minimum: 1 Minute.

Maximum: 23 Stunden, 59 Minuten.

- 1. CombiPilot (9) drücken, um zur Garzeiteingabe zu wechseln.
- 2. Mit CombiPilot (9) Zeit einstellen.
- 3. Für Dauerbetrieb: Bei Zeitanzeige "0:00" CombiPilot (9) nach links drehen und für 3 Sekunden halten.

Zeitanzeige wechselt in "--".

4.7.6 AtmosControl Klimasteuerung (Garraumfeuchte einstellen)

Die aktuell eingestellte Garraumfeuchte wird im Info-Monitor (18) angezeigt.



Nach Auswahl der Garart wird im Info-Monitor (18) die Standardeinstellung für diese Garart angezeigt.

→ MitStelltaste (16) oder Stelltaste (17) Garraumfeuchte einstellen.

4.7.7 Kerntemperatur messen



GEFAHR


Verletzungsgefahr durch Platzen des Messfühlers

Durch Überhitzung der Messspitze kann der Messfühler platzen.

→ Messfühler nie mit Feuerzeug oder anderer Wärmequelle erhitzen.



Kerntemperaturmessung wenn möglich bei allen Garprogrammen verwenden.



Der Messfühler misst die Kerntemperatur an vier Punkten; die kälteste Messstelle wird für die Steuerung des Garprozesses verwendet. Die Spitze des Messfühlers kann dadurch etwas außerhalb des Gargut-Kerns liegen.





- Messfühler an der Stelle in das Gargut einstechen, die die größte Masse hat.
- Bei Bratstücken mit Knochen (z. B. Kotelett) Messfühler dicht neben dem Knochen einstechen.
- Bei länglichen Bratstücken (z. B. Kasselerstränge) Messfühler quer einstechen, um beim Aufschneiden Loch in der Mitte des Aufschnitts zu vermeiden.
- Bei Geflügel Messfühler in Innenseite der Keule einstechen.
- 1. Gefrorenes Gargut nach Möglichkeit auftauen.
- 2. Messfühler in Gargut einstechen.
- 3. Das Gargut mit dem Messfühler in der Mitte des Garraums positionieren.


4.7.8 USB-Speicher-Stick anschließen

Voraussetzungen

Geeigneter USB-Speicher-Stick vorhanden (nicht im Lieferumfang enthalten)



Bei USB-Speicher-Sticks, die aufgrund ihrer Abmessungen nicht an die USB-Schnittstelle angeschlossen werden können, Verlängerungskabel verwenden.



- Schwarze Abdeckkappe an der Unterseite der Schalterblende aufklappen.
- 2. USB-Speicher-Stick mit den Öffnungen nach hinten einstecken.

Nach ca. 5 Sekunden ist der USB-Speicher-Stick bereit.

USB-Speicher-Stick ist angeschlossen.

4.7.9 HACCP-Protokoll speichern

Voraussetzungen

USB-Speicher-Stick angeschlossen

Das Gerät speichert abhängig von der Anzahl der Programmschritte bis zu 200 HACCP-Protokolle.

Mit einem USB-Speicher-Stick können HACCP-Protokolle über die USB-Schnittstelle gespeichert werden.

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü aufzurufen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "HACCP" auswählen.





- 3. Mit CombiPilot (9) HACCP-Protokoll zum Speichern auswählen.
- 4. Rechte Wahltaste (6) kurz drücken, um nur ausgewähltes HACCP-Protokoll zu speichern.

oder

→ Rechte Wahltaste (6) lange drücken, um alle HACCP-Protokolle vom ausgewählten bis zum aktuellsten HACCP-Protokoll zu speichern (Tages- oder Wochenübersicht).

HACCP-Protokoll wird auf dem USB-Speicher-Stick gespeichert.

Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Bitte warten" blinkend an.

Sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Fertig" an.



Wenn sich bereits eine Datei mit dem gleichen Namen auf dem USB-Speicher-Stick befindet, werden die neuen HACCP-Protokolle angehängt.

4.7.10 Fehlerspeicher speichern

Voraussetzungen

USB-Speicher-Stick angeschlossen

Während des Betriebs aufgetretene Fehlermeldungen können auf einem USB-Speicher-Stick gespeichert werden.

Fehlermeldu 01.05.2009 : Kein Wasser	nsen 000 10:30
Zurück	▶USB

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü aufzurufen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Diagnose" auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt aktuellste Fehlermeldung an.

01.05.2009 10:30 Fertis Zurück 3. Rechte Wahltaste (6) drücken, um den Fehlerspeicher zu speichern. Fehlerspeicher wird auf dem USB-Speicher-Stick gespeichert.

Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Bitte warten" blinkend an.

Sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Fertig" an.



Wenn sich bereits eine Datei mit dem gleichen Namen auf dem USB-Speicher-Stick befindet, wird die bestehende Datei überschrieben.






4.8 autoChef (Automatisches Kochen)

4.8.1 Garprogramm auswählen

- 1. Gerät einschalten.
- 2. autoChef (2) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die autoChef-Garkategorien an.



- Geflügel (Hähnchen, Pute)
- Fisch (Rotbarsch-Filet, Forelle)
- Gemüse, Beilagen (Möhren, Pilze, Kartoffeln)
- Backwaren (Brot, Croissants)
- Nacht-/Langzeitgaren (Kerntemperatur-Garen, Niedertemperatur-Garen)
- MyChef-Spezial (individuelle Garprogramme und Garprogramme, die nicht den anderen Kategorien zugeordnet werden können)
- Perfection (Tellergerichte, Bankett)
- Kochbuch (enthält alle Garprogramme)
- Mit CombiPilot (9) autoChef-Garkategorie auswählen.
 Das erste Garprogramm in der alphabetisch geordneten Liste blinkt.

4. Mit CombiPilot (9) Garprogramm auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt den Namen des Garprogramms, die Anzahl der Programmschritte und die dazugehörigen Temperatur- und Zeitwerte.



- 1 Name des Garprogramms
- 2 Programmschritte insgesamt
- 3 Aktueller Programmschritt
- 4 Garzeit oder Kerntemperatur des Programmschritts
- 5 Garart des aktuellen Programmschritts
- 6 Solltemperatur des aktuellen Programmschritts



Blumenko.frisch

Bohnen, grün Bratkartoffeln

etzte

^orogramme

01 02

Programm






4.8.2 Garprogramm starten

- → Garprogramm starten mit einer der folgenden Tasten:
 - Start/Stop (8)
 - Ready2Cook (10)
 - Garzeit (11) (lange drücken)

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt den Namen des Garprogramms und die Garart für den ersten Garschritt an.



- 1 Name des Garprogramms
- 2 Ist-Kerntemperatur
- 3 Anzahl der Programmschritte insgesamt
- 4 Aktueller Programmschritt
- 5 Ziel-Kerntemperatur
- 6 Ziel-Garraumtemperatur

4.8.3 Garprogramm beenden

Nach Ablauf der Garzeit oder bei Erreichen der Ziel-Kerntemperatur wird das Garprogramm automatisch beendet.

Es ertönt ein Signal, die Garraumbeleuchtung blinkt.

→ Start/Stop (8) drücken oder Garraumtür öffnen, um Signal auszuschalten.

oder

→ Zum vorzeitigen Abbruch eines Garprogramms Start/Stop (8) drücken.

4.8.4 Letzte Garprogramme anzeigen

- 1. autoChef (2) drücken.
- 2. CombiPilot (9) drücken.
- 3. Linke Wahltaste (13) drücken, um letzte Garprogramme anzuzeigen.

Es werden bis zu zehn zuletzt benutzte Garprogramme angezeigt.





4.8.5 Garprogramm während des Betriebs ändern

Während des Betriebs können mit den Tasten Kerntemperatur (7), Garzeit (11), Gartemperatur (12) und dem CombiPilot (9) die Garzeit, die Gartemperatur oder die Ziel-Kerntemperatur der einzelnen Garschritte verändert werden.



Änderungen während des Betriebs gelten nur für das laufende Garprogramm und werden nicht als Voreinstellung übernommen.

- 1. Kerntemperatur (7), Garzeit (11) oder Gartemperatur (12) drücken.
- 2. Mit CombiPilot (9) die Werte verändern.


Ein Sternchen (1) neben dem Programmnamen zeigt an, dass das gespeicherte Garprogramm temporär verändert wurde.



4.8.6 Geändertes Garprogramm speichern



Kopierte und geänderte Garprogramme immer unter neuem Namen speichern.



1. autoChef (2) lange drücken.

Garprogramm wird gespeichert.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die autoChef-Garkategorien an.

01/ 01 Gespeichert Mit CombiPilot (9) autoChef-Garkategorie auswählen.
 Multifunktions-Anzeige (4) zeigt 3 Sekunden lang "Gespeichert" an.
 Anschließend kehrt die Anzeige in den Bereitschaftsmodus zurück.

4.8.7 Eigene Garprogramme erstellen

Das Gerät kann bis zu 350 Garprogramme speichern.

Um eigene Garprogramme zu erstellen, gibt es zwei Möglichkeiten:


- Bestehendes Garprogramm kopieren, individuell anpassen und unter neuem Namen im autoChef-Programmspeicher speichern.
- Garprogramm neu erstellen und im autoChef-Programmspeicher speichern. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie ein eingegebenes Garprogramm zuerst speichern oder erst starten und dann speichern.





4.8.8 Garprogramm eingeben (Beispiel)

Anhand eines Beispiel-Garprogramms "Backschinken" wird die Erstellung und Speicherung eines zweischrittigen Garprogramms beschrieben.



- 1. Dämpfen (15) drücken.
- 2. Gartemperatur einstellen.
- 3. Garzeit einstellen.
- 4. Ziel-Kerntemperatur einstellen.

Gartemperatur: 78 °C, Kerntemperatur: 60 °C

- 5. Heißluft (14) drücken.
- 6. Gartemperatur einstellen.
- Garzeit einstellen.
- 8. Ziel-Kerntemperatur einstellen.

Gartemperatur: 180 °C, Kerntemperatur: 65 °C


9. autoChef (2) 4 Sekunden lang drücken.



Mit CombiPilot (9) neuen Programmnamen eingeben.
 Linke Wahltaste (13) drücken zum Umschalten zwischen
 Groß-/Kleinschreibung oder für Sonderzeichen.
 Rechte Wahltaste (6) drücken, um falsche Eingaben zu korrigieren.

11. autoChef (2) lange drücken.

Garprogramm wird gespeichert.



Info-Monitor (18) zeigt die jeweils ausgewählte autoChef-Garkategorie als Text an.

12. Mit CombiPilot (9) autoChef-Garkategorie auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt 5 Sekunden lang "Gespeichert" an.

4.8.9 Garprogramm kopieren

Jedes Garprogramm lässt sich individuell anpassen.



101

1. autoChef (2) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die autoChef-Garkategorien an.

2. Mit CombiPilot (9) autoChef-Garkategorie auswählen.







3. Mit CombiPilot (9) Garprogramm auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt den Namen des Garprogramms, Anzahl der Programmschritte und die dazugehörigen Temperatur- und Zeitwerte.

- 4. Mit CombiPilot (9) Temperatur- und Zeitwerte einstellen.
- 5. Bei Bedarf Programmschritte hinzufügen.

Sobald eine Änderung vorgenommen wurde, erscheint neben dem Programmnamen ein Sternchen.

6. autoChef (2) lange drücken.

Garprogramm wird kopiert.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt ursprünglichen Programmnamen an.

Mit CombiPilot (9) neuen Programmnamen eingeben.
 Linke Wahltaste (13) drücken zum Umschalten zwischen
 Groß-/Kleinschreibung oder für Sonderzeichen.

 Rechte Wahltaste (6) drücken, um falsche Eingaben zu korrigieren.



4.8.10 autoChef-Programmspeicher sperren und freigeben

Im Menü "Einstellungen" kann der autoChef-Programmspeicher als gesperrt oder frei gekennzeichnet werden.

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um das Menü zu öffnen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Einstellungen" auswählen.
- 3. Mit CombiPilot (9) Passwort "111" einstellen.
- 4. Mit CombiPilot (9) Menü "Programmspeicher sperren" auswählen. Die Garprogramme im autoChef-Programmspeicher können nun nicht mehr erstellt, verändert oder gelöscht werden.



Zum Freigeben des autoChef-Programmspeichers wie hier beschrieben vorgehen.

4.8.11 autoChef-Garprogramme speichern

Voraussetzungen

USB-Speicher-Stick angeschlossen

VORSICHT

Datenverlust durch unsachgemäßen Gebrauch

→ Zum Bearbeiten von gespeicherten autoChef-Garprogrammen ausschließlich MKN-Software einsetzen.







Es können nur selbst erstellte autoChef-Garprogramme auf einem USB-Speicher-Stick gespeichert werden. Das Speichern von vorinstallierten Garprogrammen ist nicht möglich.

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü aufzurufen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Kochbuch > USB" auswählen.
- 3. Rechte Wahltaste (6) drücken, um autoChef-Garprogramme zu speichern.

6 Kochbuch > USB

Kochb.Aussabe aktiv

6 Kochbuch > USB

Fertis

autoChef-Garprogramme werden auf dem USB-Speicher-Stick gespeichert.

Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Kochb. Ausgabe aktiv" blinkend an.

Sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Fertig" an.



Wenn sich bereits eine Datei mit dem gleichen Namen auf dem USB-Speicher-Stick befindet, wird die bestehende Datei überschrieben.

4.8.12 autoChef-Garprogramme laden

Voraussetzungen

USB-Speicher-Stick angeschlossen

Geeignete Dateien mit autoChef-Garprogrammen auf dem USB-Speicher-Stick vorhanden

autoChef-Garprogramme, die auf anderen MKN-Kombidämpfern der Version "HansDampflgold" oder "HansDampf CompactlPROfessional"oder mit MKN-Software erstellt wurden, können von einem USB-Speicher-Stick geladen werden.

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü aufzurufen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "USB > Kochbuch" auswählen.
- 3. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Dateien mit autoChef-Garprogrammen anzuzeigen.





- 4. Mit Combi Pilot (9) Datei mit auto Chef-Garprogrammen zum Laden auswählen.
- 5. Rechte Wahltaste (6) drücken, um autoChef-Garprogramme zu laden.

7USB⊧Kochbuch Empfang läuft 1 autoChef-Garprogramme werden vom USB-Speicher-Stick geladen.
Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4)

Während des Speichervorgangs zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Empfang läuft" blinkend an.

Zusätzlich wird die Anzahl der bereits geladenen Garprogramme angezeigt.

7USB • Kochbuch Kochbuch geladen 50 Sobald der Speichervorgang abgeschlossen ist, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Kochbuch geladen" und die Anzahl der geladenen Garprogramme an.



Wenn sich bereits ein autoChef-Garprogramm mit dem gleichen Namen auf dem Gerät befindet, wird dieses Garprogramm überschrieben.

4.9 Manuelles Kochen

4.9.1 Dämpfen starten

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

- 1. Dämpfen (15) drücken.
- 2. Gartemperatur einstellen.
- 3. Garzeit einstellen.
- 4. Falls gewünscht, Ziel-Kerntemperatur einstellen.
- 5. Gerät beschicken.
- 6. Kerntemperaturfühler in Gargut einstechen (siehe Kapitel "Kerntemperatur messen", Seite 40).
- 7. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt an:

- Eingestellte Gartemperatur
- Eingestellte Garzeit
- Ziel-Kerntemperatur





4.9.2 CombiDämpfen starten

Voraussetzungen G

Gerät eingeschaltet.

- 1. CombiDämpfen (3) drücken.
- 2. Gartemperatur einstellen.
- Garzeit einstellen.
- 4. Falls gewünscht, Ziel-Kerntemperatur einstellen.
- 5. Garraumfeuchte einstellen.
- Gerät beschicken.
- 7. Kerntemperaturfühler in Gargut einstechen (siehe Kapitel "Kerntemperatur messen", Seite 40).
- 8. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt an:

- Eingestellte Gartemperatur
- Eingestellte Garzeit
- Ziel-Kerntemperatur

4.9.3 Heißluft starten

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

Gerät mindestens 10-15 Minuten mit Funktion "Ready2Cook" vorgeheizt.

- 1. Heißluft (14) drücken.
- 2. Gartemperatur einstellen.
- Garzeit einstellen.
- 4. Falls gewünscht, Ziel-Kerntemperatur einstellen.
- 5. Gerät beschicken.
- 6. Kerntemperaturfühler in Gargut einstechen (siehe Kapitel "Kerntemperatur messen", Seite 40).
- 7. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt an:

- Eingestellte Gartemperatur
- Eingestellte Garzeit
- Ziel-Kerntemperatur





4.9.4 Perfection (Klima-Regenerieren) starten

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

Gerät mindestens 10-15 Minuten mit Funktion "Ready2Cook" vorgeheizt.

- 1. Perfection (5) drücken.
- 2. Gartemperatur einstellen.
- Garzeit einstellen.
- 4. Falls gewünscht, Ziel-Kerntemperatur einstellen.
- 5. Garraumfeuchte einstellen.
- 6. Gerät beschicken.
- 7. Start/Stop (8) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt an:

- Eingestellte Gartemperatur
- Eingestellte Garzeit
- Ziel-Kerntemperatur

4.9.5 Delta-T-Garen starten

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet



Da die Kerntemperatur des Garguts benötigt wird, müssen Sie beim Delta-T-Garen den Kerntemperaturfühler verwenden.

1. Rechte Wahltaste (6) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt "△T Garen" und "NT Garen" an.

2. Mit CombiPilot (9) "ΔT Garen" auswählen.



Delta-T-Garen ist in den Gararten "Dämpfen", "CombiDämpfen" und "Heißluft" möglich.

3. Garart-Taste drücken.

LED der Taste leuchtet.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt Garart, Delta-T-Wert und Ziel-Kerntemperatur an.

4. Mit CombiPilot (9) Delta-T-Wert einstellen.





- 5. Mit CombiPilot (9) Ziel-Kerntemperatur einstellen.
- 6. Start/Stop (8) drücken, um Garprogramm zu starten.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt aktuelle Garraumtemperatur und Ziel-Kerntemperatur an.

4.9.6 Niedertemperatur-Garen starten

Niedertemperatur-Garen ohne Kerntemperaturmessung

Garraumtemperatur manuell etwa 5 °C höher einstellen als die gewünschte Ziel-Kerntemperatur.

Niedertemperatur-Garen mit Kerntemperaturmessung

Hierbei wird automatisch von der ausgewählten Garart auf "Warmhalten" umgeschaltet, sobald die Temperatur des Garguts 80 % der Ziel-Kerntemperatur erreicht hat.



Beträgt die Temperaturdifferenz zwischen Garraum und Ziel-Kerntemperatur des Garguts weniger als 5 °C, wird die Ziel-Kerntemperatur unter Umständen nicht erreicht.

- 1. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Menü aufzurufen.
- 2. Mit CombiPilot (9) "NT Garen" auswählen.
- 3. Mit CombiPilot (9) Gartemperatur einstellen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt Garzeit an.

Garzeit "0:00" blinkt.

- 4. Mit CombiPilot (9) Garzeit einstellen.
- 5. Start/Stop (8) drücken, um Garprogramm zu starten.

4.10 Erweiterte Garfunktionen

4.10.1 Programmierbare Beschwadung

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

Garraumtemperatur unterhalb von 130 °C



Liegt die Garraumtemperatur über 130 °C, wird der Garschritt "Programmierbare Beschwadung" nicht ausgeführt.

- 1. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Menü aufzurufen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Programmierbare Beschwadung" auswählen.





- 3. Mit CombiPilot (9) Garraumtemperatur (30–130 °C) und Wassermenge (0–5000 ml) einstellen.
- 4. CombiPilot (9) drücken, um weiteren Programmschritt einzugeben.
- 5. Start/Stop (8) drücken, um das Garprogramm zu starten.

Während das Garprogramm läuft, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) an:

- · Restlaufzeit aller Programmschritte
- Garart
- Aktiver Programmschritt
- Verbleibende Wassermenge (ml)

4.10.2 Manuelle Beschwadung



Die erweiterte Garfunktion **Manuelle Beschwadung** ist nicht programmierbar und kann daher nicht in den autoChef-Programmspeicher aufgenommen werden.

→ Linke Wahltaste (13) drücken.

Garraumfeuchte wird erhöht, solange Wahltaste (13) gedrückt ist.

4.10.3 Ruhezeit einstellen

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

Mit der erweiterten Garfunktion **Ruhezeit** lässt sich ein Lüfterstillstand programmieren.

- 1. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Menü aufzurufen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Ruhezeit" auswählen.
- 3. Mit CombiPilot (9) Ruhezeit (in Stunden:Minuten) einstellen.
- 4. CombiPilot (9) drücken, um weiteren Programmschritt einzugeben.
- 5. Start/Stop (8) drücken, um Garprogramm zu starten.

Während des Programmschritts "Ruhezeit" zeigt Multifunktions-Anzeige (4) an:

- "Pause"
- Restlaufzeit aller Programmschritte
- Aktiver Programmschritt
- Restlaufzeit des aktiven Programmschritts





4.10.4 Startzeitvorwahl einstellen



VORSICHT

Gesundheitsschäden durch verdorbenes Gargut

Bei Verwendung der Startzeitvorwahl können im Garraum Temperaturen auftreten, die das Wachstum von schädlichen Keimen fördern.

- → Lebensmittelrechtliche Vorgaben beachten.
- 1. Garprogramm auswählen.
- 2. Garzeit (11) lange drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt "Startet in: 00:01" an.

3. Mit CombiPilot (9) Wartezeit einstellen.

Folgt ein Garprogramm ohne Kerntemperaturmessung, wird die Fertigstellungszeit angezeigt: "Fertig um: ".

Folgt ein Garprogramm mit Kerntemperaturmessung, wird die Ziel-Kerntemperatur angezeigt.

4. CombiPilot (9) drücken, um Startzeitvorwahl zu starten.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die verbleibende Wartezeit und die Garraumtemperatur an.

Nach Ablauf der Wartezeit wird das eingestellte Garprogramm automatisch gestartet.



Die Beleuchtung des Garraums ist während der Wartezeit ausgeschaltet.

5. Linke Wahltaste (13) drücken, um Startzeitvorwahl abzubrechen.

4.10.5 Ready2Cook (Garen vorbereiten) starten

Die erweiterte Garfunktion **Ready2Cook** heizt bei zu kaltem Garraum vor. kühlt bei zu heißem ab und bereitet das Garklima für das Garen vor.

→ Ready2Cook (10) kurz drücken: Garraum wird auf 15 % höhere Temperatur als die des ersten Programmschritts gebracht (Voreinstellung).

oder

→ Ready2Cook (10) lang drücken: Garraum wird auf 275 °C vorgeheizt.





4.10.6 Mit RackControl arbeiten

Voraussetzungen


Gerät eingeschaltet.


1. Rechte Wahltaste (6) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt blinkend "RackControl" an.

2. Rechte Wahltaste (6) oder CombiPilot (9) drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt "Garart wählen" an.





3. Garart-Taste drücken.

LED der Garart-Taste leuchtet.


Multifunktions-Anzeige (4) zeigt blinkend die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart an.

- 4. Mit CombiPilot (9) Gartemperatur einstellen.
- 5. Garzeit (11) drücken.
- 6. Mit CombiPilot (9) Garzeit einstellen.

Die eingestellte Garzeit wird anschließend als Vorgabe für die einzelnen Bereiche (Racks) verwendet.



Die Garzeit für jeden einzelnen Bereich kann bei Bedarf angepasst werden.



7. Start/Stop (8) drücken.

LED der Taste blinkt.

Gerät läuft im Dauerbetrieb.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die 5 Bereiche mit den Vorgabezeiten an.


Pfeil markiert ausgewählten Bereich.




- 8. Behälter mit Gargut in Garraum setzen, bei Bedarf mit hitzebeständigen Anhängern kennzeichnen R1, R2, usw.
- 9. Mit CombiPilot (9) Bereich auswählen, um Garzeit anzupassen.











100 ${\sf RackControl}$ ċ R: 1**0** 20 30 40 50 **0**:7 5 6 3





- 10. Mit CombiPilot (9) Garzeit einstellen.
- 11. CombiPilot (9) drücken, um das Zeitsignal für diesen Bereich zu starten.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt neben dem ausgewählten Bereich ein Uhrensymbol an.

12. Garzeit für weitere Bereiche einstellen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt für alle 5 Bereiche die Restlaufzeit an.

13. Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein Signal.

In Multifunktions-Anzeige (4) verschwindet das Uhrensymbol für diesen Bereich.

Anstelle der Restlaufzeit wird ein Haken angezeigt.

14. Behälter entnehmen.

In den freigewordenen Bereich können z.B. neue Teller eingesetzt

Die Garzeit für den neu belegten Bereich wie vorhergehend beschrieben starten.

15. Start/Stop (8) drücken, um RackControl zu beenden.

4.10.7 Heizleistung reduzieren

Die erweiterte Garfunktion Reduzierte Leistung kann nicht programmiert werden, sie muss bei jedem Start manuell ausgewählt werden.

→ Bei Programmstart Start/Stop (8) lange drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt "E/2" an.

Bei Tischgeräten: Ein Heizkreis wird abgeschaltet.

Bei Standgeräten: Die untere Kammer wird abgeschaltet.

Zusatzfunktionen 4.11

4.11.1 Zusatzfunktion aktivieren/deaktivieren

1. Während der Dateneingabe linke Wahltaste (13) drücken.



Es stehen immer nur die Zusatzfunktionen zur Verfügung, die in der jeweiligen Garart genutzt werden können.





2. CombiPilot (9) drehen und Zusatzfunktion auswählen.

Ausgewählte Zusatzfunktion blinkt.

- 3. CombiPilot (9) drücken und Zusatzfunktion aktivieren oder deaktivieren.
- 4. Bei Bedarf mit CombiPilot (9) Einstellungen vornehmen.
- 5. Linke Wahltaste (13) drücken, um zum Einstellmenü zurückzukehren.

4.11.2 Zusatzfunktion ändern

Die meisten Zusatzfunktionen können auch während des Betriebs aktiviert oder deaktiviert werden.

- 1. Eine der folgenden Tasten kurz drücken:
 - Kerntemperatur (7)
 - Garzeit (11)
 - Gartemperatur (12)
- 2. Mit Combi Pilot (9) Garschritt auswählen, für den eine Zusatzfunktion aktiviert oder deaktiviert werden soll.
- 3. Linke Wahltaste (13) drücken.
- 4. Mit CombiPilot (9) Zusatzfunktion auswählen.

4.11.3 Lüftergeschwindigkeit reduzieren

- 1. Zusatzfunktion "Reduzierte Lüftergeschwindigkeit" auswählen.
- 2. Mit CombiPilot (9) gewünschte Lüftergeschwindigkeit einstellen.

4.11.4 Schritt-Ende-Signal aktivieren

Bei mehrschrittigen Garprogrammen lässt sich zu jedem Garschritt das Schritt-Ende-Signal aktivieren.



Für den letzten Garschritt eines Garprogramms ist das Schritt-Ende-Signal standardmäßig aktiviert.

- 1. Bei Eingabe eines Garprogramms linke Wahltaste (13) drücken.
- 2. Mit CombiPilot (9) Schritt-Ende-Signal auswählen.
- 3. Linke Wahltaste (13) drücken, um zum Einstellmenü zurückzukehren.





4.12 Standardeinstellungen ändern

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um Menü zu öffnen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Einstellungen" auswählen.
- 3. Mit CombiPilot (9) Passwort "111" einstellen.
- 4. Start/Stop (8) drücken.
- 5. Mit CombiPilot (9) Parameter auswählen.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt eingestellten Wert an.

Parametername blinkt.

6. CombiPilot (9) drücken, um den Wert zu ändern.

Der Parameterwert blinkt.

- 7. Mit CombiPilot (9) Wert ändern.
- 8. Rechte Wahltaste (6) oder CombiPilot (9) drücken, um den Wert zu übernehmen.

Parametername blinkt.

- 9. Bei Bedarf weitere Parameter ändern.
- 10. Rechte Wahltaste (6) drücken, um Änderungen zu speichern. oder
- → Linke Wahltaste (13) drücken, um Änderungen zu verwerfen.

4.12.1 Wassermenge für Wartungsintervall einstellen

Im Menü "Einstellungen" kann über die verbrauchte Wassermenge das Wartungsintervall eingestellt werden.

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um das Menü zu öffnen.
- Mit CombiPilot (9) Menü "Einstellungen" auswählen.
- 3. Mit CombiPilot (9) Passwort "111" einstellen.
- 4. Mit CombiPilot (9) Menü "Wassermenge Wartung" auswählen.
- 5. Mit CombiPilot (9) gewünschte Wassermenge einstellen (in 100 I-Schritten).





4.13 Standardeinstellungen

Das Gerät ist im Auslieferungszustand bereits vorkonfiguriert.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte können individuell angepasst werden (siehe Kapitel "Standardeinstellungen ändern", Seite 58).

Nr.	Parameter	Voreinstellung	Einstellbereich	Erklärung
000	Uhrzeit/Datum	Ortszeit des Be- treibers	Zeit/Datum	Umstellung Sommer/Winterzeit automatisch. Datumsformat: Parameter 144
006	Temperaturanzeige	in °C	°C/°F	Temperaturanzeige in °F unabhängig von Systemsprache.
023	Beleuchtung blinkt	Ein	Ein/Aus	Ein : Bei Garzeitende blinkt zusätzlich zur Hupe die Beleuchtung. Dauer des Blinkens entspricht Dauer des Signals.
082	Vorheizfaktor %	15	0–30 %	Bei Vollbeschickung mit großen Massen (Braten, Brotlaibe) Vorheizfaktor erhö- hen damit Temperatur nicht zu stark einbricht.
076	Wassermenge War- tung	0	0–90000 I in 100 I- Schritten	Gilt für externe Wasseraufbereitungsanlagen und nur für Weichwasseranschluss.
				Weitere Informationen siehe Kapitel "Wassermenge für Wartungsintervall einstellen", Seite 58.
144	Datumsformat	TT.MM.JJJJ	• TT.MM.JJJJ	TT = Tag
			JJJJ/MM/TTMM/TT/JJJJ	MM = Monat
			• IVIIVI/ I 1/3333	JJJJ = Jahr
097	autoChef-Programm- speicher	Frei	FreiGesperrtVoll gesperrt	 Frei: Verändern, Löschen oder Speichern von Garprogrammen möglich. Gesperrt: Kein Verändern, Löschen oder Speichern von Garprogram- men. Veränderungen während des Garvorgangs aber möglich. Voll gesperrt: Keine Veränderungen im autoChef-Programmspeicher oder während des Garvorgangs möglich.
032	Zeitvorwahl Lüfter	Aus	Ein/Aus	"Lüfterbetrieb getaktet" einstellen. Mit Eisblock im untersten Einschub kann die Garraumtemperatur 6 h auf 14 °C gehalten werden.





Nr.	Parameter	Voreinstellung	Einstellbereich	Erklärung
024	Wrasenablöschung	Normal	Minimal, Normal, Maximal	 "Minimal": Minimaler Wasserverbrauch aber höhere Kondensattemperatur und größere Abdampfmenge. "Maximal": Maximaler Wasserverbrauch aber niedrige Kondensattemperatur und geringe Abdampfmenge. Die Abwassertemperatur ist bei dieser Einstellung < 60 °C.
083	Zeit ext. Haube (Sek.)	60	0–600 Sekunden	Zum Programmende kann externe Ablufthaube eingeschaltet werden.
084	Zeit Hupe (Sek.)	20	0–180 Sekunden	0 = Hupe aus
015	Aufstellhöhe	0–500 m	• 0–500 m • 500–1000 m • 1000–1500 m • > 1500 m	Aufstellhöhe über NN. Bei unbekannter Aufstellhöhe 0–500 m einstellen.
096	Passwort	111	000–500	In diesem Bereich lassen sich individuelle Passwörter einstellen.
225	Scrollrichtung	Normal	Normal/Invers	Drehrichtung von CombiPilot (9) in Menüs und im autoChef-Programmspeicher.
235	Temp. Dämpfen	100 °C	30–130 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
236	Temp. Combi	130 °C	30–250 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
237	Temp. Heißluft	180 °C	30–300 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
238	Temp. Regenerieren	120 °C	30–180 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
239	Temp. NT-Garen	60 °C	60–100 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
240	Temp. DT-Garen	20 °C	1–100 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.
241	Temp. DT-Kern	60 °C	30–99 °C	In den nebenstehenden Grenzen lässt sich die voreingestellte Gartemperatur für diese Garart einstellen.





Nr.	Parameter	Voreinstellung	Einstellbereich	Erklärung
242	Historie	0	0–10	Mit "Historie" lassen sich die zuletzt be- nutzten Garprogramme (max. 10) anzei- gen und erneut starten.
397	Standard Kategorie	Kochbuch	 Fleisch Geflügel Fisch, Gemüse Beilagen, Backwaren Nachtgaren/ Langzeitgaren MyChef-Special Perfection Kochbuch 	
403	autoChef-Programm-speicher Nummer	0	 0 = Nur selbsterst. Garprogramme 1 = Deutsch 2 = English GB 3 = Italiano 4 = Francais 5 = Nederland 6 = Espanol 7 = Polski 8 = Dansk 9 = Russian 10 = Cesky 11 = Lietuviskai 12 = Latviesu 13 = Chinese GB China 14 = Chinese Big5 Taiwan 15 = Korean 16 = Hebrew 17 = Slovenscina 18 = Hrvatski 19 = Magyar 20 = English SC 21 = Svenska 22 = Türkçe 23 = Slovensky 24 = Srpski 25 = Greek 26 = Portuguese 30 = Deutsch (A) 31 = Deutsch (CH) 32 = English (Asia) 	

Tabelle 7: Standardeinstellungen





5 Reinigung

5.1 Automatische Reinigung "WaveClean"

5.1.1 Garraum vorbereiten


Voraussetzungen

GN-Behälter, Backbleche und Roste aus dem Garraum entfernt

VORSICHT

Sachschaden durch ungeeignete Reinigungsmittel

→ Für die Reinigung des Garraums ausschließlich Produkte von MKN verwenden.



- Gargutreste aus dem Garraum entfernen.
 Das Ablaufsieb muss frei sein.
- 2. Bei Tischgeräten: Nur Einschubgestelle im Garraum belassen. Bei Standgeräten: Leeren Hordenwagen in Garraum fahren.
- 3. Garraumtür schließen.

5.1.2 WaveClean-Stufe wählen

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

1. Linke Wahltaste (13) drücken.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt das Reinigungsmenü an.

- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "WaveClean" auswählen.
- 3. Mit CombiPilot (9) Reinigungsstufe wählen.
 - WaveClean, kurz: Dauer etwa 1 Stunde
 - WaveClean, normal: Dauer etwa 2 Stunden
 - WaveClean, extra: Dauer etwa 3 Stunden (für starke Verschmutzungen)



Trotz unterschiedlicher Reinigungszeiten benötigen alle Reinigungsstufen die gleiche Menge Wasser.

4. CombiPilot (9) drücken, um Auswahl zu bestätigen.

Garraum wird automatisch aufgeheizt oder abgekühlt, bis die WaveClean-Temperatur von 50 °C erreicht ist.







5.1.3 WaveClean-Kartusche einsetzen

Nur versiegelte Kartuschen verwenden.

Bei beschädigtem Wachssiegel kann der Reiniger vorzeitig in den Reinigungskreislauf gelangen oder sich nicht vollständig auflösen, so dass die vollständige Reinigung nicht mehr gewährleistet ist.


Kartusche nicht auf den Boden des Garraums legen.






Hat der Garraum die Reinigungstemperatur erreicht, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Kartusche einsetzen" an.


- 1. Garraumtür öffnen.
- 2. Deckel der Kartusche abschrauben.





 Bei Tischgeräten: Kartusche in die Aufnahmebügel am Luftleitblech einsetzen.

Bei Standgeräten: Kartusche in den Halter des Hordenwagens einsetzen.









Bei Bedarf zusätzliche Kartuschen verwenden:

- Bei starker Verschmutzung: 2 Two-in-One-Kartuschen verwenden. Reinigungsstufe "WaveClean extra" auswählen.
- Bei Verkalkung: Two-in-One-Kartusche + Klarspülkartusche verwenden.

5.1.4 WaveClean starten

Voraussetzungen

Hart- und Weichwasseranschluss geöffnet

→ Garraumtür schließen und mit rechter Wahltaste (6) bestätigen. Reinigungsprogramm startet. Multifunktions-Anzeige (4) zeigt verbleibende Reinigungszeit an.

5.1.5 WaveClean beenden

Nach Ende der Reinigung schaltet sich das Gerät selbstständig aus. Bei Wiederinbetriebnahme zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Kartusche entfernen" an.

- 1. Garraumtür öffnen.
- 2. Leere Kartusche entnehmen.
- 3. Eventuelle Rückstände von Reiniger oder Klarspüler manuell gründlich ausspülen.



Für mögliche Ursachen von Reinigungsrückständen im Garraum siehe Kapitel "Störungen WaveClean", Seite 65.

- 4. Garraumtür schließen.
- 5. Rechte Wahltaste (6) drücken und Entnahme der Kartusche bestätigen.
- 6. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.





5.1.6 WaveClean abbrechen

Die automatische Reinigung "WaveClean" kann auch manuell abgebrochen werden.


Ein Stromausfall während der Reinigung führt ebenfalls zu einem Abbruch.

→ Linke Wahltaste (13) drücken, um das Reinigungsprogramm abzubrechen.



Aus Sicherheitsgründen kann WaveClean nur mit einer automatischen Zwangsspülung beendet werden (Dauer ca. 12 Minuten).

5.1.7 Störungen "WaveClean"



Unterhalb der Kartusche kann eine Verfärbung des Garraumbodens auftreten. Diese Verfärbung ist harmlos und führt zu keiner Beeinträchtigung des Betriebs.

St	örung	Mögliche Ursache	Abhilfe
•	Kartuschen lösen nicht richtig aus	Gerät steht schief	Gerät waagerecht ausrichten
•	ger/Klarspüler verblei- ben in Kartusche	Stromausfall/Gerätestö- rung	Kundenservice kontaktieren
•		Halter verbogen: Kartu- sche zu nah am Boden	Halterposition korrigieren
		Heizkörper defekt	Kundenservice kontaktieren
•	Garraum bleibt trocken	Umwälzpumpe defekt	Kundenservice kontaktieren
•	Garraum wird nicht sauber	Zu starke Verschmutzung des Garraums	 Vor Reinigung Ablaufsieb leeren.
		Spülwasserkreislauf unter- brochen	 Grobe Verunreinigungen vor der Reinigung manuell entfernen. Reinigungsintervall verkürzen.

Tabelle 8: Fehlerursachen und Abhilfe

Hinweise zum Betrieb mit hartem Wasser

Das Gerät kann bis zu einer Wasserhärte von 5 °dH ohne Wasserenthärtung betrieben werden. Dennoch enthält Wasser mit einer Gesamthärte von mehr als 0 °dH Kalk, der sich im Garraum ablagern kann.

In der Regel sind die im Garraum abgelagerten Kalkmengen so gering, dass der Betrieb des Geräts nicht beeinträchtigt wird. Es kann aber zu weißen Ablagerungen im Garraum kommen.

two-in-one Kartuschen enthalten einen Klarspüler mit entkalkender Wirkung, der bei regelmäßiger Nutzung des automatischen





Reinigungssystems "WaveClean" diese Ablagerungen in den meisten Fällen verhindert.

- Täglich mit Reinigungsstufe "WaveClean extra" reinigen, auch wenn der Verschmutzungsgrad gering ist.
- Klarspülkartusche zusätzlich zur Reinigungskartusche einsetzen.
- Manuell entkalken.

5.2 Systemgestützte manuelle Reinigung

5.2.1 Garraum vorbereiten


Voraussetzungen

GN-Behälter, Backbleche und Roste aus dem Garraum entfernt

VORSICHT

Sachschaden durch ungeeignete Reinigungsmittel

→ Für die Reinigung des Garraums ausschließlich Produkte von MKN verwenden.



- Gargutreste aus dem Garraum entfernen.
 Das Ablaufsieb muss frei sein.
- 2. Bei Tischgeräten: Nur Einschubgestelle im Garraum belassen. Bei Standgeräten: Leeren Hordenwagen in Garraum fahren.
- Garraumtür schließen.

5.2.2 Reinigungsprogramm starten

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

- 1. Linke Wahltaste (13) drücken, um das Menü zu öffnen.
- 2. Mit CombiPilot (9) Menü "Man. Reinigung" auswählen.
- 3. Rechte Wahltaste (6) drücken, um das Reinigungsprogramm zu starten.

Garraum wird automatisch abgekühlt oder aufgeheizt, bis die Einweichtemperatur von 50 °C erreicht ist.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die aktuelle Garraumtemperatur an.

Ist die Einweichtemperatur erreicht, zeigt Multifunktions-Anzeige (4) zusätzlich die restliche Einweichzeit an.





5.2.3 Reiniger einsprühen



VORSICHT

Verätzungsgefahr durch ätzende Flüssigkeiten

- → Schutzkleidung tragen.
- → Wegen Aerosol- und Dampfbildung zusätzlich Atemschutz tragen.



- 1. Nach dem Einweichen zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Reiniger einsprühen" an.
- 2. Garraumtür öffnen.
- 3. Garraum, Heizregister und Lüfterrad (durch Öffnungen des Luftleitblechs) mit Reiniger besprühen.

5.2.4 Reiniger einwirken lassen

VORSICHT

Sachschaden durch Überschreiten der empfohlenen Einwirkzeit

Durch ätzende Wirkung der verwendeten Reiniger können die Garraum-Oberflächen beschädigt werden.

- → Reiniger nicht länger als vom Programm vorgegeben einwirken lassen.
- → Garraumtür schließen.

Nach dem Schließen der Garraumtür startet die Einwirkzeit.

Während der Einwirkzeit ruht das Gerät. Multifunktions-Anzeige (4) zeigt verbleibende Einwirkzeit an.

5.2.5 Reinigen

Nach der Einwirkzeit startet der Reinigungsprozess.

Dabei wird der Garraum bis auf 80 °C aufgeheizt.

Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die aktuelle Garraumtemperatur und die verbleibende Reinigungszeit an.

Nach der Reinigung zeigt Multifunktions-Anzeige (4) "Garraum ausspülen" an.





5.2.6 Ausspülen

- Garraumtür öffnen.
- 2. Luftleitblech entnehmen (siehe Kapitel "Luftleitblech entnehmen", Seite 72).
- 3. Mit Handbrause Garraum etwa 3 Minuten gründlich ausspülen.
- 4. Luftleitblech einsetzen.

5.2.7 Türdichtung reinigen

- 1. Türdichtung reinigen (siehe Kapitel "Türdichtung reinigen", Seite 69).
- 2. Garraumtür schließen.

5.2.8 Trocknen

- Nach Schließen der Garraumtür startet das Trocknen automatisch. Der Garraum wird 5 Minuten lang bis auf 130 °C aufgeheizt.
- 2. Multifunktions-Anzeige (4) zeigt die aktuelle Garraumtemperatur und die Trocknungszeit an.
- 3. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

5.3 Allgemeine Reinigung

5.3.1 Außengehäuse reinigen

VORSICHT

Sachschaden durch Eindringen von Wasser in Steuerelektronik

Die Steuerelektronik ist nicht spritzwassergeschützt.

- ightarrow Handbrause nur zum Ausspülen des Garraums verwenden.
- → Außengehäuse nicht mit Handbrause abspritzen.

VORSICHT

Beschädigung der Oberflächen durch unsachgemäße Reinigung

- → Keine scheuernden Reiniger oder Lappen verwenden.
- → Keine aggressiven Reiniger (z. B. Grillreiniger) verwenden.





→ Außengehäuse mit lauwarmem Seifenwasser und einem Tuch abwischen.

5.3.2 Garraum reinigen

Das Gerät wird mit standardmäßig zwei Reinigungsprogrammen ausgeliefert:

- "WaveClean" Automatisches Reinigungssystem: Automatisches Reinigen und Klarspülen des Garraums
- Menügeführte manuelle Reinigung

Wir empfehlen die Verwendung des automatischen Reinigungssystems "WaveClean".

Sie sparen die zeitaufwändige und damit teure manuelle Reinigung. Durch die Verwendung der patentierten two-in-one Kartusche haben Sie keinen Reinigerkontakt.

5.3.3 Türdichtung reinigen

Tierische Fette in Verbindung mit hohen Temperaturen können bei mangelhafter Pflege die Türdichtung in kurzer Zeit zerstören. Für eine lange Lebensdauer der Türdichtung ist daher eine regelmäßige Reinigung wichtig.



Bei Reinigung mit "WaveClean" und bei der systemgestützten manuellen Reinigung wird die Außenseite der Türdichtung nicht gereinigt. Die Türdichtung muss nach jeder Reinigung separat gereinigt werden.

Keine aggressiven Reiniger verwenden!

- 1. Türdichtung nach Betriebsende mit einer milden Seifenlösung von Fett befreien.
- 2. Wird das Gerät überwiegend zum Braten verwendet, Türdichtung auch in Betriebspausen reinigen.

5.3.4 Garraumtür reinigen



VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

→ Oberflächen vor Reinigung abkühlen lassen.






VORSICHT

Beschädigung der Oberflächen durch unsachgemäße Reinigung

- → Keine scheuernden Reiniger oder Lappen verwenden.
- → Keine Grillreiniger verwenden.



Die Innenscheibe der Garraumtür lässt sich herausschwenken.

- Garraumtür 90° öffnen.
- Haltefeder (1) lösen und Innenscheibe 90° herausschwenken. Innenscheibe beim Herausschwenken nicht anheben. Innenscheibe nicht vollständig herausschwenken. Innenscheibe während der Reinigung festhalten.
- 3. Kalkreste auf der Glasscheibe mit Essig oder Zitronensäure entfernen.
- 4. Nach der Reinigung Innenscheibe wieder einschwenken und Haltefeder (1) einrasten lassen.


5.3.5 Dampfaustrittstutzen reinigen

Durch Ablagerungen können der Dampfaustrittsstutzen und die angeschlossenen Rohrleitungen verstopfen.



Flüssigreiniger mit höchstens 10 % Natron- oder Kalilauge verwenden. Ausspülen mit Wasser ist nicht erforderlich.

- 1. Dampfaustrittsstutzen und angeschlossene Rohrleitungen auf Ablagerungen untersuchen.
- 2. Flüssigreiniger in Dampfaustrittsstutzen sprühen.
- 3. Bei Geräten mit Kondensathaube (optional) zweimal jährlich Verbindungsrohr zwischen der Kondensathaube und dem Dampfaustrittsstutzen entfernen.
- 4. Flüssigreiniger in den Dampfaustrittsstutzen und in die Öffnung der Kondensathaube sprühen.
- 5. Anschließend Verbindungsrohr wieder montieren.







5.3.6 Entkalken

Voraussetzungen

Garraumtemperatur weniger als 40 °C

Garraum gereinigt

Um die Verkalkung des Garraums zu verhindern, sollte für den Betrieb nur enthärtetes Wasser (Weichwasser) verwendet werden.

Wird hartes Wasser verwendet, muss der Garraum regelmäßig entkalkt werden, um Geräteschäden zu vermeiden.

Zum manuellen Entkalken MKN-Spezialentkalker in Kombination mit Handdruck-Sprühpistole verwenden.

- 1. Spezialentkalker im Verhältnis 1:2 mit Wasser verdünnen.
- 2. Luftleitblech aufklappen, damit die dahinter liegenden Bauteile benetzt werden.
- 3. Verdünnten Spezialentkalker in den Garraum sprühen.
- 4. Nach 30 Minuten Einwirkzeit den Garraum gründlich ausspülen.
- 5. Garraum auf Kalkreste untersuchen. Entkalkung gegebenenfalls wiederholen.
- 6. Garraumtür öffnen und bis zum nächsten Betrieb einen Spalt breit offen stehen lassen.

Lebensdauer der Türdichtung verlängert sich.

Im Garraum bildet sich keine stauende Nässe.

5.3.7 HansDampf air reinigen (optional)

Voraussetzungen

Gerät und Haube vom Stromnetz getrennt

Gerät und Haube abgekühlt

Dieser Abschnitt gilt nur für Geräte mit HansDampf air.



VORSICHT

Brandgefahr durch Verschmutzungen und Fettbeläge

- → Haube nach Benutzung reinigen.
- → Reinigungshinweise beachten.



VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen

→ Oberflächen vor Reinigung abkühlen lassen.








VORSICHT

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten

- → Geeignete Schutzhandschuhe während der Reinigung tragen.
- ightarrow Gehäuse täglich mit warmen Wasser und handelsüblichem Spülmittel reinigen.



- 1. Fettfilter nach oben schieben.
- 2. Fettfilter an der Unterseite nach vorne aus der Haube entnehmen.
- 3. Fettfilter und Haube mit handelsüblichem Reinigungsmittel reinigen.



Die Reinigung der Fettfilter in einer Geschirrspülmaschine ist möglich.

4. Fettfilter spülen, trocknen und in die Haube einsetzen.

5.4 Luftleitblech entnehmen

5.4.1 Luftleitblech entnehmen (Tischgeräte)

Das Luftleitblech kann für die Reinigung entnommen werden.



VORSICHT

Quetschgefahr durch rotierenden Lüfter

- → Gerät vom Stromnetz trennen, bevor das Luftleitblech entnommen wird.
- → Gerät nicht ohne Luftleitblech betreiben.
- 1. Linkes Einhängegestell entnehmen.
- 2. Vordere Verriegelungen lösen.
- 3. Luftleitblech zur Rückwand klappen.





- 4. Hintere Verriegelung lösen.
- 5. Luftleitblech leicht anheben und entnehmen.
- 6. Garraum hinter Luftleitblech reinigen.
- 7. Luftleitblech auf obere Bolzen aufstecken.
- 8. Hintere Verriegelung schließen.
- 9. Luftleitblech zur Seitenwand klappen.
- 10. Vordere Verriegelungen schließen.
- 11. Verriegelungen prüfen.
- 12. Linkes Einhängegestell einsetzen.

5.4.2 Luftleitblech entnehmen (Standgeräte)

Voraussetzungen

Benötigtes Werkzeug: Steckschlüssel

Das Luftleitblech kann für die Reinigung entnommen werden.



VORSICHT

Quetschgefahr durch rotierenden Lüfter

- → Gerät vom Stromnetz trennen, bevor das Luftleitblech entnommen wird.
- → Gerät nicht ohne Luftleitblech betreiben.
- 1. Schrauben in der Mitte des Luftleitblechs lösen.
- Vordere Verriegelungen lösen.
- 3. Luftleitblech zur Rückwand klappen.
- 4. Hintere Verriegelung lösen.
- 5. Luftleitblech leicht anheben und entnehmen.
- 6. Garraum hinter Luftleitblech reinigen.
- 7. Luftleitblech auf obere Bolzen aufstecken.
- 8. Hintere Verriegelung schließen.
- 9. Luftleitblech zur Seitenwand klappen.
- 10. Vordere Verriegelungen schließen.
- 11. Verriegelungen prüfen.
- 12. Schrauben in der Mitte des Luftleitblechs befestigen.





6 Störungen

6.1 Störungen beheben

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise, falls es während des Betriebs zu Störungen am Gerät kommt.

- Steuerelektronik zurücksetzen (Kapitel "Zurücksetzen der Steuerelektronik", Seite 74).
- 2. Hinweise in der Tabelle "Fehlerursachen und Abhilfe" beachten (Kapitel "Fehlerursachen und Abhilfe", Seite 75).
- Kundenservice kontaktieren.

6.2 Zurücksetzen der Steuerelektronik

Voraussetzungen

Gerät eingeschaltet

Fehler im Programmablauf (z. B. vorgegebene Werte werden nicht eingehalten) oder Fehler an der USB-Schnittstelle lassen sich durch Zurücksetzen (Initialisieren) der Steuerelektronik beheben.

Dabei wird die Elektronik in den Startmodus zurückgesetzt.




Die gespeicherten Programme werden dabei nicht gelöscht!

 On/Off (1) etwa 8 Sekunden gedrückt halten, bis sich die Steuerelektronik ausschaltet.

Multifunktions-Anzeige (4) wird schwarz.

- Nach etwa 10 Sekunden schaltet sich die Steuerelektronik selbsttätig wieder ein.
- 3. Wird On/Off (1) bei ausgeschaltetem Gerät länger als 20 Sekunden gedrückt, wechselt die Steuerelektronik in den **Messemodus**.


Multifunktions-Anzeige (4) zeigt "Messemodus" an.



Um den Messemodus zu verlassen, Gerät ausschalten und On/Off
 (1) drücken, bis sich das Gerät wieder einschaltet.

Steuerelektronik wechselt wieder in normalen Betriebsmodus.

Gerät befindet sich im Startmodus (Standby).







6.3 Fehlerursachen und Abhilfe

Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe		
Kein Wasser	Wasserhahn geschlossen	Wasserhahn öffnen		
	Gerät defekt	Kundenservice kontaktieren		
Austritt von Wasser unterhalb des Geräts	Störung des Abwassersystems	Gerät nicht weiter betreibenKundenservice kontaktieren		
Kein Gas	Gashahn geschlossen Gasdruck zu niedrig	Gashahn öffnen Gasdruck prüfen		
Garraum überhitzt	Gerät defekt	Gerät nicht weiter betreibenKundenservice kontaktieren		
STB ausgelöst	Gerät defekt	Kundenservice kontaktieren		
Motor STB ausgelöst	Motorüberhitzung, Kühlung defekt	Gerät abkühlen lassenKühlluftansaugung prüfenKundenservice kontaktieren		
Elektronik zu warm	Wärmequellen in der Nähe der Kühlluftansaugung Kühlluftansaugung verstopft oder blockiert Umgebungstemperatur zu hoch	 Kühlluftansaugung prüfen Niedrigere Gartemperaturen einstellen Kundenservice kontaktieren 		
Elektronik zu heiß	Kühlung defekt, Umgebungstemperatur zu hoch	Gerät nicht weiter betreibenKühlluftansaugung prüfenKundenservice kontaktieren		
Kerntemperaturfühler defekt	Fühlerbruch	Garprogramme ohne Kerntemperaturmes- sung verwendenKundenservice kontaktieren		
Garraumfühler defekt	Fühlerbruch	 Garprogramme ohne Kerntemperaturmessung verwenden Kerntemperaturfühler ersetzt Garraumfühler: Kerntemperaturfühler im Garraum belassen Kerntemperaturfühler nicht in Gargut einstecken Kundenservice kontaktieren 		
Kein Lüfter	Lüfter dreht nichtPhase fehltGerät defekt	Elektrischen Anschluss prüfen Sicherheitshinweise beachten (siehe Kapitel "Sicherheitshinweise", Seite 10) Kundenservice kontaktieren		
Frostgefahr	Temperatur unter 0 °C	 Umgebungsbedingungen für Betrieb be- achten 		
Batterie leer	Pufferbatterie leer (Lebensdauer: ca. 8 Jahre)	 Bei Netzausfall gehen gespeicherte Daten verloren Kundenservice kontaktieren 		
Konfiguration durch- führen	Notwendige Konfiguration nicht durchgeführt	Konfiguration durchführenKundenservice kontaktieren		





Fehler	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Wrasenfühlerbruch	Temperaturmessung des Abwassers defekt, Wrasenablöschung ist permanent eingeschal- tet	<u> </u>
Feuchtefühler defekt	Feuchtefühler defekt, Feuchte-Notprogramm aktiv	Gerät kann benutzt werden (Notbetrieb)Kundenservice kontaktieren
HW-Defekt: T-Mes- sung UREF0 zu hoch	Kerntemperaturfühler oder Tastatur defekt	Kundenservice kontaktieren
Allgemeiner Gasfehler	Falsche Gasqualität Gerät defekt	Kundenservice kontaktieren
Kein Gasgebläse	Gerät defekt	Kundenservice kontaktieren
Line too long	Datei auf USB-Speicher-Stick ist beschädigt	Lade- bzw. Speichervorgang wiederholen
Missing s		
USB Speicher ist voll	Zu wenig freier Speicherplatz auf dem USB- Speicher-Stick	Anderen USB-Speicher-Stick verwenden
USB nicht vorhanden	USB-Speicher-Stick nicht eingesetzt USB-Speicher-Stick defekt	USB-Speicher-Stick vollständig einsetzenAnderen USB-Speicher-Stick verwenden

Tabelle 9: Fehlerursachen und Abhilfe





7 Entsorgung



Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten neben wertvollen Materialien auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren.



Das Gerät nicht im Restmüll entsorgen. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung schädigen diese Stoffe Ihre Gesundheit und die Umwelt. Entsorgen Sie es entsprechend den örtlichen Bestimmungen für Altgeräte. Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich mit den zuständigen Behörden in Verbindung (z. B. Abfallwirtschaft).





Hans Dampf[®] 8 Konformitätserklärungen

Elektro-Kombidämpfer

CE

EG-Konformitätserklärung Combidämpfer



Die

MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. Halberstädter Straße, D-38300 Wolfenbüttel

bestätigt hiermit, dass das Produkt

Gerätetyp: Elektro-Co	mbi Dämpfer 'Hans Dampf'
Geräte-Nummer:	
- 61, 62 "gold" / "silver"	CGE61XXXX, CGE62XXXX / CSE61XXXX, CSE62XXXX
- 11, 12 "gold" / "silver"	CGE11XXXX, CGE12XXXX / CSE11XXXX, CSE12XXXX
- 21, 22 "gold" / "silver"	CGE21XXXX, CGE22XXXX / CSE21XXXX, CSE22XXXX
- Junior "Professional" / "C	assic" CPE63XXXX, EPE63XXXX / CCE63XXXX
- Compact "Professional" /	"Classic" CPE60XXXX, EPE60XXXX / CCE60XXXX
	(X: Ausstattungsmerkmal)

die grundlegenden Anforderungen erfüllt, die zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

- in der Richtlinie 2004/108/EG vom 15. Dezember 2004 über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung)
- in der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

festgelegt sind.

Prüfungsgrundlagen:

- EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + A6:2006 + Corrigendum:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010
- EN 60335-2-42:2003 + A1:2008
- EN ISO 12100:2010
- EN 55014-1:2006 EN 55014-2:1997 + Corrigendum:1997 + A1:2001 + A2:2008

Anbringung der C€-Kennzeichnung:

Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen verliert diese EG-Konformitätserklärung Combidämpfer ihre Gültigkeit.

Wolfenbüttel, den 14.03.2012

ppa. Peter Helm Leiter Konstruktion und Entwicklung

Diese EG-Konformitätserklärung Combidämpfer bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.





8.2 Gas-Kombidämpfer

 ϵ

EG-Konformitätserklärung Combidämpfer



Die MKN Maschinenfabrik Kurt Neubauer GmbH & Co. Halberstädter Straße, D-38300 Wolfenbüttel

bestätigt hiermit, dass das Produkt

Geräte-Nummer:	
- 61, 62 "gold" / "silver"	CGG61XXXX, CGG62XXXX / CSG61XXXX, CSG62XXXX
- 11, 12 "gold" / "silver"	CGG11XXXX, CGG12XXXX / CSG11XXXX, CSG12XXXX
- 21, 22 "gold" / "silver"	CGG21XXXX, CGG22XXXX / CSG21XXXX, CSG22XXXX

die grundlegenden Anforderungen erfüllt, die zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten

- in der Richtlinie 2009/142/EG vom 30. November 2009 über Gasverbrauchseinrichtungen,
- in der Richtlinie 2006/95/EG vom 12. Dezember 2006 über elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen,
- in der Richtlinie 2004/108/EG vom 15. Dezember 2004 über die elektromagnetische Verträglichkeit
- in der Richtlinie 2006/42/EG vom 17. Mai 2006 über Maschinen
- in der Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

festgelegt sind.

PIN: 0063BR3266

Prüfungsgrun	dlagen:	antiberiore, compose su				
• EN 203-1	2005 + A1:20	008 🕨 E	N 203-2-2:20	06 • I	EN203-3 :2009	
 EN 60335 	-1:2002 + A1	:2004 + A6	2006 + A11:2	2004 + A12:	2006 + A13:20	08+
A14:2010	+ Corrigendu	um:2006 + A	12:2006			
 EN 60335 	-2-42:2003 +	A1:2008		EN 60335-2-	102:2006 + A1	:2010
• EN 55014	-1:2006	 EN 550 	14-2:1997 + /	A1:2001 + A2	2:2008	
• EN 61000	-3-2:2006	 EN 610 	00-3-3:1995 -	+A1:2001 + /	A2:2005	Curation of the State of the St

Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen verliert diese EG-Konformitätserklärung Combidämpfer ihre Gültigkeit.

Wolfenbüttel, den 15.03.2012

ppa. Peter Helm Leiter Konstruktion und Entwicklung

Diese EG-Konformitätserklärung Combidämpfer bescheinigt die Übereinstlmmung mlt den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften.

1/1















MKN Maschinenfabrik
Kurt Neubauer GmbH & Co.
Halberstädter Straße 2
D-38300 Wolfenbüttel
Telefon 0 53 31 / 89-0
Telefax 0 53 31 / 89-280